Ó^dã∿à•æ)|^ãč}* Á Á ŠOENÖOEÁÒ&[|ã]^ÁÙcæ¦^åããa[}}ÁÜÒÁH¢¢



Betriebsanleitung



Kältethermostate RE 304, RE 305, RE 306, RE 307, RE 310, RE 312, RE 320

Originalbetriebsanleitung Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen! Ausgabe 01/2018 e ersetzt 05/2017 d, 04/2017 c, 08/05 YACD0065 LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Pfarrstraße 41/43 97922 Lauda-Königshofen Deutschland Telefon: +49 (0)9343 503-0 Fax: +49 (0)9343 503-222 E-Mail info@lauda.de Internet http://www.lauda.de



Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Gerät bedienen, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Sicherheitshinweise genau durch. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an!

Befolgen Sie die Anweisungen über Aufstellung, Bedienung etc., nur so kann eine unsachgemäße Behandlung des Geräts ausgeschlossen werden und ein voller Gewährleistungsanspruch erhalten bleiben.

- Gerät vorsichtig transportieren!
- Das Gerät darf niemals gekippt werden oder kopfüber stehen!
- Gerät und Geräteinneres können beschädigt werden:
 - durch Sturz
 - durch Erschütterung.
- Gerät darf nur von unterwiesenem Personal betrieben werden!
- Gerät nie ohne Temperierflüssigkeit betreiben!
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn
 - es beschädigt oder undicht ist
 - das Netzkabel beschädigt ist.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen bei:
 - Service- und Reparaturarbeiten
 - Bewegen des Geräts!
- Bad entleeren, bevor das Gerät bewegt wird!
- Gerät nicht technisch verändern!
- Service- und Reparaturarbeiten nur von Fachkräften durchführen lassen!

Die Betriebsanleitung enthält zusätzliche Sicherheitshinweise, die mit einem Dreieck mit Ausrufezeichen gekennzeichnet sind. Anweisungen sorgfältig lesen und befolgen! Nichtbeachtung kann beträchtliche Folgen nach sich ziehen, wie z.B. Beschädigung des Geräts, Sach- oder Personenschäden!

Technische Änderungen vorbehalten!

Inhaltsverzeichnis

1	SIC	HERHEITSHINWEISE	8
	1.1	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE	8
	1.2	SONSTIGE SICHERHEITSHINWEISE	8
	1.3	EU-Konformität	9
2	KUR	RZANLEITUNG	10
2	DED		40
3	DEL	JIEN- UND FUNKTIONSELEMENTE	12
4	GER	RÄTEBESCHREIBUNG	13
	4.1	UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	13
	4.2	GERÄTETYPEN	13
	4.3	BADGEFÄßE	13
	4.4	PUMPE	13
	4.5		
	4.6	I EMPERATURANZEIGE, REGELUNG UND SICHERHEITSKREIS	
	4.7		14
	4.0 1 0		14
	4.9	KUHLAGGREGAT	10
5	AUS	SPACKEN	16
6	VOR	RBEREITUNGEN	17
	6.1	ZUSAMMENBAU UND AUFSTELLEN	
	6.2	FÜLLEN UND ENTLEEREN	18
	6.3	BADFLÜSSIGKEITEN UND SCHLAUCHVERBINDUNGEN	20
	6.4	ANSCHLUSS EXTERNER VERBRAUCHER	22
7	INBI	ETRIEBNAHME	24
7	INB I 7.1	ETRIEBNAHME	24 .24
7	INBI 7.1 7.2	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN.	24 24 24
7	INBI 7.1 7.2 7.3	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN	24 24 24 25
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3.	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein	24 24 24 25 25
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3. 7.3.2	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY)	24 24 25 25 27
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3. 7.3.2 7.4	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY	24 24 25 25 27 27
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3. 7.3. 7.4 7.5	ETRIEBNAHME	24 24 25 25 25 27 27 27 28
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3. 7.3. 7.4 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 50llwerteinstellung (Ebene 0).	24 24 25 25 25 27 27 27 28 28
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3. 7.3. 7.3. 7.4 7.5 7.5. 7.5.	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS. EINSCHALTEN. TASTENFUNKTIONEN. 1 Allgemein. 2 Tastenverriegelung (KEY). LC-DISPLAY. EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1. 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0). 2 Externer Istwert.	24 24 25 25 25 27 27 27 27 27 28 29 29
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3.2 7.4 7.5 7.5.2 7.5.2 7.5.2	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten	24 24 25 25 25 27 27 27 27 28 29 29 29 29 29
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3. 7.3. 7.4 7.5 7.5. 7.5. 7.5. 7.5.	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü .	24 24 25 25 27 27 27 27 28 29 29 29 30 30
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME	24 24 25 25 27 27 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 31
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü 1 Kältemaschine 2 Pumpenleistung	24 24 25 25 27 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 31 31
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS. EINSCHALTEN. TASTENFUNKTIONEN. 1 Allgemein. 2 Tastenverriegelung (KEY). LC-DISPLAY. EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0). 2 Externer Istwert. 3 Anzeigevarianten. 4 Menü . EBENE 1 Kältemaschine. 2 Pumpenleistung. 3 Fxternreaelung (CONI)	24 24 25 25 25 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 32
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS. EINSCHALTEN. TASTENFUNKTIONEN. 1 Allgemein. 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY. EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0). 2 Externer Istwert. 3 Anzeigevarianten. 4 Menü . EBENE 1 Kältemaschine. 2 Pumpenleistung. 3 Externregelung (CON) 4 Finstellen der Sollwertauflösung (Anzeigeauflösung)	24 24 25 25 27 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 32 33
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN. TASTENFUNKTIONEN. 1 Allgemein. 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten. 4 Menü 1 Kältemaschine. 2 Pumpenleistung. 3 Externregelung (CON) 4 Einstellen der Sollwertauflösung (Anzeigeauflösung) 5 Programmgeberebene (PGM)	24 24 25 25 27 27 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 33 33
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü EBENE 1 Kältemaschine 2 Pumpenleistung 3 Externregelung (CON) 4 Einstellen der Sollwertauflösung (Anzeigeauflösung) 5 Programmgeberebene (PGM) 6.5.1 Programmbeispiel	24 24 25 25 27 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 32 33 33 33
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü 1 Kältemaschine 2 Pumpenleistung. 3 Externregelung (CON) 4 Einstellen der Sollwertauflösung (Anzeigeauflösung) 5 Programmgeberebene (PGM) 6.5.1 Programmbeispiel	24 24 25 25 25 27 27 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 31 32 33 33 33 33
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü EBENE 1 Kältemaschine 2 Pumpenleistung 3 Externregelung (CON) 4 Einstellen der Sollwertauflösung (Anzeigeauflösung) 5 Programmgeberebene (PGM) 6.5.1 Programmbeispiel 6.5.2 Menüstruktur	24 24 25 25 25 27 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN. TASTENFUNKTIONEN. 1 Allgemein. 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü EBENE 1	24 24 25 25 27 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 36
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü EBENE 1 1 Kältemaschine 2 Pumpenleistung 3 Externregelung (CON) 4 Einstellen der Sollwertauflösung (Anzeigeauflösung) 5 Programmgeberebene (PGM) 6.5.1 Programmbeispiel 6.5.2 Menüstruktur 6.5.3 Programmauswahl und Start 6.5.4 Programm beenden, anhalten, fortsetzen	24 24 25 25 27 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü EBENE 1 I 1 Kältemaschine 2 Pumpenleistung 3 Externregelung (CON) 4 Einstellen der Sollwertauflösung (Anzeigeauflösung) 5 Programmgeberebene (PGM) 6.5.1 Programmbeispiel 6.5.2 Menüstruktur 6.5.3 Programmauswahl und Start 6.5.4 Programm beenden, anhalten, fortsetzen 6.5.5 Untermenü INFO 6.5.6 Untermenü Editieren	24 24 25 25 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü EBENE 1 1 Kältemaschine 2 Pumpenleistung 3 Externregelung (CON) 4 Einstellen der Sollwertauflösung (Anzeigeauflösung) 5 Programmgeberebene (PGM) 6.5.1 Programmbeispiel 6.5.2 Menüstruktur 6.5.4 Programm beenden, anhalten, fortsetzen 6.5.5 Untermenü INFO 6.5.6 Untermenü Editieren 6.5.6 Untermenü Editieren	24 24 25 25 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 33 33 33 33 33 34 34 34 35 36 37 39
7	INBI 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5	ETRIEBNAHME NETZANSCHLUSS EINSCHALTEN TASTENFUNKTIONEN 1 Allgemein 2 Tastenverriegelung (KEY) LC-DISPLAY EBENE 0 (GRUNDMENÜ) UND EBENE 1 1 Sollwerteinstellung (Ebene 0) 2 Externer Istwert 3 Anzeigevarianten 4 Menü EBENE 1 1 Kältemaschine 2 Pumpenleistung 2 Externer Journamgeberebene (PGM) 6.5.1 Programmgeberebene (PGM) 6.5.2 Menüstruktur 6.5.4 Programmbeispiel 6.5.5 Untermenü INFO 6.5.6 Untermenü Editieren 6.5.6 Untermenü Editieren 6.5.6 Untermenü Editieren 6.5.1 Serielle Schnittstellenparameter / Fernbedienung	24 24 25 25 27 27 27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 36 37 39 46 47

	7.6.6.3	3 Vorlauftemperaturbegrenzung	48
	7.6.6.4	4 Neutralkontaktfunktion	49
	7.6.6.5	5 Toleranzbandkontakt	49
	7.6.6.6	6 Messfühlerkalibrierung (CAL)	50
	7.6.6.7	7 Grundwerteinstellung (DEFAULT)	51
	7.6.6.8	3 Menüende "Parameter"	51
	7.6.7	Analogschnittstellenebene (ANA)	52
	7.6.7.1	1 Untermenü Analogeingänge	55
	7.6.7.2	2 Untermenü Analogausgänge	58
	7.6.7.3	3 Untermenü Kalibrierung (ANA)	61
	7.6.8	Regelparameterebene	65
7	7.7 Ser	IELLE SCHNITTSTELLEN RS 232, RS 485	68
	7.7.1	RS 232 Schnittstelle	68
	7.7.2	RS 485 Schnittstelle	69
	7.7.3	Schreibbefehle (Datenvorgabe an den Thermostaten)	71
	7.7.4	Lesebefehle (Datenanforderung vom Thermostaten)	72
	7.7.5	Fehlermeldungen	73
	7.7.6	Treiber-Software für LABVIEW [®]	73
7	7.8 Waf	RN- UND SICHERHEITSFUNKTIONEN	74
	7.8.1	Übertemperaturschutz und Überprüfung	74
	7.8.2	Unterniveauschutz und Kontrolle	75
	7.8.3	Pumpenmotorüberwachung	76
	7.8.4	Anschluss Neutralkontakt "Sammelstörung" 31N	76
	7.8.5	Weitere Fehlermeldungen	77
8	INSTAN	DHALTUNG	78
ş		NIGUNG	78
2	3.2 Waf	RTUNG UND REPARATUR	
	8.2.1	Wartung des Kälteaggregates	
	8.2.2	Reparatur- und Entsorgungshinweis	
8	3.3 Ers	ATZTEILBESTELLUNG	
9	TECHNI	SCHE DATEN	81
10	ZUBEHĊ	ÖR	85
11	SCHALT	ſPLÄNE	86
12	ROHRLE	EITUNGSPLÄNE	90

Besondere Symbole:

$\underline{\mathbb{N}}$	Vorsicht:	Dieses Zeichen wird benutzt, wenn es durch unsachgemäße Handhabung zu Personenschäden kommen kann.
B	Hinweis:	Hier soll auf etwas Besonderes aufmerksam gemacht werden. Beinhaltet unter Umständen den Hinweis auf eine Gefahr.
\Rightarrow	Verweis	Weist auf weitere Informationen in anderen Kapiteln hin.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Mit einem Laborthermostat werden Flüssigkeiten bestimmungsgemäß erhitzt und umgepumpt. Daraus resultieren Gefahren durch hohe Temperaturen, Feuer und die allgemeinen Gefahren aus der Anwendung der elektrischen Energie.

Der Anwender ist durch die Anwendung der zutreffenden Normen weitgehend geschützt.

Weitere Gefahrenquellen können sich aus der Art des Temperiergutes ergeben, z.B. bei Über- oder Unterschreiten gewisser Temperaturschwellen oder bei Bruch des Behälters und Reaktion mit der Temperierflüssigkeit.

Alle Möglichkeiten zu erfassen, ist nicht möglich. Sie bleiben weitgehend im Ermessen und unter Verantwortung des Betreibers gestellt.

Die Geräte dürfen nur bestimmungsgemäß, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben, verwendet werden. Dazu gehört der Betrieb durch unterwiesenes Fachpersonal.

Die Geräte sind <u>nicht</u> für den Gebrauch unter medizinischen Bedingungen entsprechend EN 60601-1 beziehungsweise IEC 601-1 ausgelegt!

Einstufung gemäß EMV-Anforderungen DIN EN 61326-1						
Gerät Störfestigkeit Emissionsklasse Netzanschluss Ku						
Kältethermostat Ecoline Staredition RE 304, RE 305, RE 306, RE 307, RE 310, RE 312, RE 320	Typ 2 nach DIN EN 61326-1	Emissionsklasse B nach CISPR 11	weltweit keine Einschränkung			

1.2 Sonstige Sicherheitshinweise

- Geräte nur an geerdete Netzsteckdose anschließen.
- Teile der Badabdeckung können bei höheren Betriebstemperaturen Oberflächentemperaturen über 70 °C annehmen. Vorsicht bei Berührung!
- Geeignete Schläuche verwenden (⇒ Kapitel 6.3).
- Schläuche mit Hilfe von Schlauchklemmen gegen Abrutschen sichern. Abknicken der Schläuche vermeiden!
- Schläuche von Zeit zu Zeit auf eventuelle Materialermüdung überprüfen!
- Wärmeträgerschläuche und andere heiße Teile dürfen nicht mit dem Netzkabel in Berührung kommen!
- Bei Verwendung des Thermostaten als Umwälzthermostat kann durch Schlauchbruch heiße Flüssigkeit austreten und zu einer Gefahr für Person und Material werden.
- Wird kein externer Verbraucher angeschlossen muss der Druckstutzen verschlossen (Verschlussstopfen benutzen) oder mit dem Rücklaufstutzen kurzgeschlossen sein.
- Die Wärmeausdehnung der Badöle bei steigender Badtemperatur beachten!
- Je nach verwendeter Badflüssigkeit und Betriebsart können toxische Dämpfe entstehen. Für geeignete Absaugung sorgen!



- Bei Wechsel der Badflüssigkeit von Wasser auf Wärmeträger für Temperaturen über 100 °C alle Wasserreste, auch aus Schläuchen und Verbrauchern sorgfältig entfernen, sonst → Verbrennungsgefahr durch Siedeverzüge!
- Vor Reinigung, Wartung oder Bewegen des Thermostats Netzstecker ziehen!
- Reparaturen im Steuerteil nur von Fachkräften durchführen lassen!
- Werte f
 ür Temperaturkonstanz und Anzeigegenauigkeit gelten unter normalen Bedingungen nach DIN 12876. Elektromagnetische Hochfrequenzfelder k
 önnen in speziellen F
 ällen zu ung
 ünstigeren Werten f
 ühren. Die Sicherheit wird nicht beeintr
 ächtigt!

1.3 EU-Konformität

EU-Konformität Das Gerät entspricht den grundlegenden Sicherheitsanforderungen und Gesundheitsanforderungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien.



- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG – Pfarrstraße 41/43 – 97922 Lauda-Königshofen – Deutschland



Das Gerät fällt nicht unter die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, da das Gerät maximal in die Kategorie 1 eingestuft ist und durch die Maschinenrichtlinie erfasst wird.



2 Kurzanleitung



Diese Kurzanleitung soll Ihnen einen schnellen Einstieg in die Bedienung des Gerätes geben. Für den sicheren Betrieb der Thermostate ist es jedoch unbedingt erforderlich, die ganze Anleitung sorgfältig zu lesen und die Sicherheitshinweise zu beachten!

- Geräte aufbauen bzw. komplettieren (⇒ Kapitel 6). Anschluss der Schlauchverbindungen beachten (⇒ Kapitel 6.1 und 6.4).
- Geräte mit entsprechenden Badflüssigkeiten füllen. (⇒ Kapitel 6.3). Die Geräte sind für den Betrieb mit nichtbrennbaren und brennbaren Flüssigkeiten gem. EN 61010-2-010 ausgelegt. → Füllhöhe beachten! (⇒ Kapitel 6.2)
- 3. Gerät nur an Steckdose mit Schutzleiter anschließen. Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung vergleichen.



Übertemperaturabschaltpunkt auf einen Wert deutlich über Raumtemperatur einstellen (⇒ Kapitel 7.5.1).

5. Gerät einschalten

100

6. Bei aktivierter Funktion "Manueller Start" (Anzeige **STArt**)Taste Orücken, um Gerät zu starten und ins Grundmenü zu gelangen.



7. Geräteeinstellung



Um in jedem Fall eine Grundeinstellung für fast alle Funktionen zu erhalten, die den Basisbetrieb mit Internregelung ermöglicht, gibt es im Menü Parameter die Defaultfunktion (⇒ Kapitel 7.6.6.7)

3 Bedien- und Funktionselemente



4 Gerätebeschreibung

4.1 Umgebungsbedingungen

Die Verwendung des Temperiergerätes ist nur unter den in DIN EN 61010-2-010:2003 und DIN EN 61010-1:2001 angegeben Bedingungen zulässig:

- Inbetriebnahme nur in Innenräumen.
- Höhe bis 2000m über Meeresspiegel.
- Untergrund dicht, eben, rutschfest und nicht brennbar.
- Wandabstand einhalten (⇒ Kapitel 6.1 Zusammenbau und Aufstellen).
- Umgebungstemperatur (⇒ Kapitel 9 Technische Daten).
 Die Umgebungstemperatur ist f
 ür einen fehlerfreien Betrieb unbedingt einzuhalten.
- Netzspannungsschwankungen (⇒ Kapitel 9 Technische Daten).
- Höchste relative Luftfeuchte 80% bis 32 °C und linear bis 40 °C auf 50% abnehmend.
- Überspannungs-Kategorie II und Transitente Überspannungen gemäß der Kategorie II.
- Verschmutzungsgrad: 2.

4.2 Gerätetypen

Die Typenbezeichnung der Ecoline – Kältethermostate setzt sich aus dem vorangestellten R (zur Kennzeichnung des Kältegeräts), der Regeleinheit E 300 und dem Typ der Bad- und Kühlungsbaugruppe zusammen.

Beispiel: Regeleinheit E 300 und Bad RE 007 ergibt Thermostattyp RE 307.

4.3 Badgefäße

Die Geräte haben ein Edelstahl Badgefäß, dessen ca. Gesamtvolumen in Litern den letzten beiden Ziffern der Typenbezeichnung entspricht (Beispiel: Bad RE 306 = ca. 6 Liter).

Ein Teil dieses Volumens steht für die Einbringung von Objekten bereit.

Ausnahme!

Der Typ RE 305 ist speziell zur Temperierung von externen Gefäßen optimiert und hat somit **kein** Nutzvolumen, in das Objekte eingebracht werden können.

4.4 Pumpe

Alle Geräte sind mit einer Druckpumpe mit Variodrive - Antrieb ausgestattet. Die Pumpe hat einen Ausgang mit einem schwenkbaren Ausflusskrümmer. Bei den Bad-/ Umwälzthermostaten ist dieser mit dem Pumpenstutzen für externe Temperierkreise verbunden. Ein zusätzlicher Ausgang dient der badinternen Umwälzung. Durch Drehen des Strömungsstellknopfes kann der Förderstrom manuell zwischen beiden Ausgängen umgeschaltet bzw. aufgeteilt werden.

Im Aufheizbereich arbeitet die Pumpe bis zu Viskositäten von 150 mm²/s. Im Regelbetrieb sollten 30 mm²/s nicht überschritten werden.

Über das Bedienmenü kann für die Pumpe eine von fünf Förderleistungsstufen ausgewählt werden. Bei kleinen Badthermostaten (z.B. RE 306) ist Leistungsstufe 1 bis 3 sinnvoll.

Bei Betrieb als Umwälzthermostat mit externem Verbraucher ist eine höhere Leistungsstufe sinnvoll, um die Temperaturdifferenz u.a. auch bei höheren Temperaturen in Verbindung mit Ölen als Badflüssigkeiten klein zu halten.

Die Pumpenanschlüsse der Typen RE 3xx sind mit Nippeln M16 x 1 ausgestattet.

Der Druckstutzen der Pumpe kann ohne schädliche Wirkung für die Pumpe verschlossen werden.

Pumpenkennlinien (⇒ Kapitel 9 Technische Daten)

4.5 Material

Alle mit der Badflüssigkeit in Berührung kommenden Teile sind aus hochwertigem, der Betriebstemperatur angepassten Material. Verwendet wird Edelstahl – Rostfrei, die Kunststoffe PPS, sowie Fluorkautschuk.

4.6 Temperaturanzeige, Regelung und Sicherheitskreis

Die Geräte sind mit einem zweizeiligen LC - Display zur Anzeige der Mess- und Einstellwerte sowie der Betriebszustände ausgestattet. Die Eingabe des Sollwertes und weiterer Einstellungen erfolgt Menügeführt über zwei bzw. drei Tasten.

Ein Pt 100 Temperaturfühler erfasst die Vorlauftemperatur im Bad. Ein hochauflösender AD-Wandler verarbeitet den Messwert. Die weitere Messwertverarbeitung erfolgt über einen speziellen Regelalgorithmus zur Ansteuerung des netzrückwirkungsarmen Heizungsstellgliedes und der Kompressorautomatik.

Über eine Buchse (10 S) kann ein externes Pt 100 zur Erfassung einer externen Temperatur angeschlossen werden. Dieser Wert kann angezeigt werden und bei Bedarf als Regelgröße bei eingeschaltetem Externregler (Kaskadenregelung) Verwendung finden. Somit regelt das System auf den externen Messwert und nicht auf die Vorlauftemperatur.

Das Sicherheitssystem entspricht EN 61010-2-010. Es kommt ein zweikanaliges System zur Anwendung, bei welchem sich die beiden Mikrocontroller gegenseitig kontrollieren. Es gibt eine Unterniveauerfassung und einen zweiten Badtemperaturfühler (Pt 100) für den Sicherheitskreis zur Abschaltung bei Übertemperatur und zur Kontrolle des Mess- bzw. Regelfühlers.

Der Übertemperaturabschaltpunkt wird mit Schraubendreher (Werkzeug) an dem Kontrollkopf eingestellt. Dabei wird der Einstellwert automatisch auch am Display angezeigt.

Bei Unterniveau, Übertemperatur und einigen Systemstörungen wird die Heizung allpolig abgeschaltet. Die Pumpe und Kältemaschine werden ebenfalls abgeschaltet.

Diese Störungsabschaltung ist bleibend, d. h. nach Beseitigung der Störung muss durch Betätigung der

Taste U die Speicherung zurückgesetzt (entsperrt) werden. Die Speicherung bleibt auch nach Netzabschaltung erhalten.

Weitere Gerätefunktionen sind in den entsprechenden Kapiteln und in Kapitel 7 Inbetriebnahme beschrieben.

4.7 Programmgeber

Die Geräte sind mit einer Programmgeberfunktion ausgestattet, die das Abspeichern von 5 Temperatur-Zeit-Programmen ermöglicht. Jedes Programm besteht aus mehreren Temperatur-Zeit-Segmenten. Dazu gehören noch die Angaben, wie oft das Programm durchlaufen werden soll. Die Summe aller Segmente aller Programme kann maximal 150 sein.

4.8 Schnittstellen

Steckverbinder für Störungs- (Alarm) Kontaktausgang, Analoge Ein- und Ausgänge, externes Pt 100 und serielle RS 232 / RS 485 Schnittstellen befinden sich an der Rückseite des Kontrollkopfes.

Weitere Schnittstellenbeschreibungen in Kapitel 7.7 und 7.8.4.



4.9 Kühlaggregat

Die Kältemaschine besteht im wesentlichen aus einem vollhermetisch gekapselten Kompressor. Die Abfuhr der Kondensations- und Motorwärme erfolgt über einen ventilatorbelüfteten Rippenrohrkondensator. Hierbei wird die Frischluft an der Gerätevorderseite angesaugt und erwärmt, nach hinten und seitlich abgegeben. Um eine einwandfreie Luftzirkulation zu gewährleisten, dürfen die Belüftungsöffnungen nicht eingeengt werden.

Während die Kältemaschine bei Arbeitstemperaturen unterhalb ca. 30 °C im Dauerlauf dem Bad eine gewisse Wärmemenge entzieht, heizt der Heizkörper mit einer durch die Regelung automatisch angepassten Heizleistung dagegen.

Die Kompressoren sind mit einem Temperaturwächter ausgerüstet, der auf Kompressortemperatur und Kompressorstromaufnahme anspricht. Außerdem ist das Kühlsystem mit einem Druckwächter gegen Überdrücke abgesichert. Die Zuschaltung des Kühlaggregats erfolgt automatisch oder manuell über das Bedienmenü (⇒ Kapitel 7.6.1.).

Die Gerätetypen RE 305, RE 307, RE 310, RE 312 und RE 320 sind zusätzlich mit einer Leistungsanpassung ausgestattet, die in vielen Betriebszuständen Energie spart, das Kälteaggregat schont und eine bessere Temperaturkonstanz ergibt. Auch diese kann automatisch oder manuell betrieben werden.

Bei Ansprechen des Störungskreises wird auch das Kühlaggregat abgeschaltet.

Abkühlkurven (⇒ Kapitel 9 Technische Daten)

5 Auspacken

Nach dem Auspacken zuerst Gerät und Zubehör auf eventuelle Transportschäden überprüfen. Sollten wider Erwarten Schäden an dem Gerät erkennbar sein, muss der Spediteur oder die Post benachrichtigt werden, damit eine Überprüfung stattfinden kann.

Artikel- nummer	Anzahl	Bezeichnung	
LDSM 2002	1	WinTherm Plus	CD-Rom mit PC-Software
HDQ 084	1	Baddeckel RE 004	nur bei RE 304
HDQ 086	1	Baddeckel RE 012	bei RE 305, RE 310 und bei RE 312
HDQ 085	1	Baddeckel FBC 020	bei RE 306 und bei RE 307
HDQ 082 HDQ 083	1 1	Baddeckel E 012 Baddeckel E 020	nur bei RE 320
HKO 026 HKM 032	2 2	Olive Ø 13mm Überwurfmuttern (M16 x 1)	
HKN 065	2	Verschlussstopfen	
EZB 260	1		
YACD 0065	1	Betriebsanleitung	
		Garantiekarte	Bitte ausgefüllt an LAUDA zurückschicken!

Serienmäßiges Zubehör:

6 Vorbereitungen

6.1 Zusammenbau und Aufstellen



Gerät auf ebener Fläche aufstellen

- Das Gerät darf niemals gekippt werden oder kopfüber stehen!
- Nach Transport möglichst 2 Stunden vor Inbetriebnahme aufstellen.
- Lüftungsöffnung an Geräterückseite und Geräteunterteil nicht verdecken.
- Mindestens 40 cm Abstand halten.

Strömungsstellknopf so einstellen, dass bei Betrieb als Badthermostat (ohne externen Verbraucher) die Strömung an der Öffnung für die Badumwälzung austritt (Abb. 3) oder Pumpenstutzen kurzschließen.

Betrieb mit externem Verbraucher

(Umwälzthermostat) (⇒Kapitel 6.4.)

Einstellmöglichkeiten der Pumpenabgänge (⇒Kapitel 6.4)







- Das Gerät kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C sicher betrieben werden.

6.2 Füllen und Entleeren

<u>Füllen</u>

– Entleerungshahn schließen

- Maximale Füllhöhe 20 mm unterhalb Badbrücke.
- Optimaler Betrieb bei 20-40 mm unter Badbrücke.
- Betrieb bis 60 mm unter Badbrücke möglich.

Unterniveauabschaltung bei ca. 90 mm unter Badbrücke!!!



- Bei Verwendung von Wärmeträgerölen darauf achten, dass sich diese bei Erwärmung ausdehnen (ca. 10 %/100 °C).
- Bei angeschlossenem externem Verbraucher tritt die Gesamtausdehnung im Bad auf.



<u>Entleeren</u>

- Thermostat ausschalten, Netzstecker ziehen!
- Badflüssigkeit über Entleerungshahn ablassen, dazu → Schlauch aufstecken.





- Die Geräte sind f
 ür den Gebrauch mit nichtbrennbaren und brennbaren Fl
 üssigkeiten gem
 ä
 ß DIN EN 61010-2-010 ausgelegt. Brennbare Temperierfl
 üssigkeiten (⇒ 6.3) d
 ürfen nur unterhalb ihres Flammpunkts betrieben werden.
- Vorschriften zur Entsorgung der benutzten Temperierflüssigkeit beachten.
- Darauf achten, dass bei Anschluss eines externen Verbrauchers das Flüssigkeitsniveau durch Auffüllen des Verbrauchers nicht unzulässig absinkt → evtl. Flüssigkeit nachfüllen.



Temperierflüssigkeit nicht in heißem Zustand oder bei Temperaturen unter 0 °C entleeren!



6.3 Temperierflüssigkeiten und Schlauchverbindungen

Badflüssigkeiten

LAUDA Bezeichnung	Arbeits- tem- peratur- bereich	Chem. Bezeichnung	Visko- sität (kin)	Viskosität (kin) bei Temperatur	Flamm- punkt	Bestellnummer Gebinde		ner
	von °C bis °C		mm²/s bei 20 °C	mm²/s		5 L	10 L	20 L
Aqua 90 ①	5 – 90	entkalktes Wasser ①	1			LZB 120	LZB 220	LZB 320
Kryo 30 ②	-30 – 90	Monoethylen- glykol- Wasser- Mischung	4	50 bei -25 °C	119	LZB 109	LZB 209	LZB 309
Kryo 51	-50 – 120	Silikonöl	5	34 bei -50 °C	120	LZB 121	LZB 221	LZB 321
Kryo 20	-20 – 170	Silikonöl	11	28 bei -20 °C	170	LZB 116	LZB 216	LZB 316
Ultra 350 3	+30 - 200	Synth. Wärmeträger	47	28 bei 30 °C	ca. 200	LZB 107	LZB 207	LZB 307



① Bei höheren Temperaturen → Verdampfungsverluste → Badabdeckungen benutzen
 (⇒ Kapitel 10). Destilliertes Wasser oder vollentsalztes Reinstwasser nur verwenden nach
 Zugabe von 0,1 g Soda (Na₂CO₃ Natriumcarbonat) / Liter Wasser, sonst → Korrosionsgefahr!

- ② Wasseranteil sinkt bei längerem Arbeiten mit höheren Temperaturen → Mischung wird brennbar (Flammpunkt 119 °C). → Mischungsverhältnis überprüfen mittels Dichtespindel.
- ③ Nicht in Verbindung mit EPDM-Schlauch verwenden!
- Bei der Auswahl der Badflüssigkeit ist zu beachten, dass an der unteren Grenze des Arbeitstemperaturbereichs durch die steigende Viskosität mit einer Verschlechterung der Eigenschaften zu rechnen ist. Deshalb Arbeitstemperaturbereiche nur bei Bedarf ganz ausnutzen.
- Einsatzbereiche der Badflüssigkeiten und Schläuche sind allgemeine Angaben, die durch den Betriebstemperaturbereich der Geräte eingeengt werden können.



Silikonöle führen bei Silikonkautschuk zu starker Quellung \rightarrow Silikonöl nie mit Silikonschläuchen verwenden!

Sicherheitsdatenblätter können bei Bedarf angefordert werden!



Schlauchverbindungen

a) Elastomerschläuche

Schlauchart	lichte Weite Ø mm	Temperatur- bereich °C	Einsatzbereich	Bestellnummer	
EPDM-Schlauch unisoliert	9	10 – 90	für alle Temperierflüssigkeiten außer Ultra 350 und Mineralöle	RKJ 111	
EPDM-Schlauch unisoliert	12	10 – 90	für alle Temperierflüssigkeiten außer Ultra 350 und Mineralöle	RKJ 112	
EPDM-Schlauch isoliert	12 Außen Ø. ca. 35mm	-35 – 90	für alle Temperierflüssigkeiten außer Ultra 350 und Mineralöle	LZS 021	
Silikonschlauch unisoliert	11	10 – 100	Wasser Wasser/ Glykol- Gemisch	RKJ 059	
Silikonschlauch isoliert	11 Außen Ø. ca. 35mm	-60 – 100	Wasser Wasser/ Glykol- Gemisch	LZS 007	
 EPDM-Schlauch ist <u>nicht</u> für Ultra 350 und <u>nicht</u> für Mineralöle geeignet! Silikonöle führen bei Silikonkautschuk zu starker Quellung → Silikonöl nie m Silikonschläuchen verwenden! 					

- Schläuche mit Hilfe von Schlauchklemmen gegen Abrutschen sichern.
- b) Metallschläuche für RE 3xx Typen aus Edelstahl-Rostfrei mit Überwurfmutter M16 x 1, lichte Weite 10 mm

Тур	Länge (cm)	Temperaturbereich °C	Einsatzbereich	Bestellnummer
MC 50	50	10 – 400	mit Einfachisolierung 10 – 400 für alle LAUDA Temperierflüssigkeiten	
MC 100	100	10 - 400	п	LZM 041
MC 150	150	10 - 400	"	LZM 042
MC 200	200	10 - 400	"	LZM 043
Pumpenkurzschluss	20	10 - 400	"	LZM 044
MK 50	50	-90 – 150	mit Schaumisolierung für den Kältebereich für alle LAUDA Temperierflüssigkeiten	LZM 052
MK 100	100	-90 – 150	"	LZM 053
MK 150	150	-90 – 150	"	LZM 054
MK 200	200	-90 – 150	"	LZM 055
Pumpenkurzschluss	20	-90 – 150	II	LZM 045

6.4 Anschluss externer Verbraucher

Betrieb als Umwälzthermostat

- Beim Betrieb als Umwälzthermostat ist auf möglichst kurze Schlauchverbindungen mit dem größtmöglichen Schlauch-Innendurchmesser zu achten. Sie ermöglichen den größten Volumenstrom.
 Schlauch mit 11-12 mm I. W. oder Metallschläuche (⇒ Kapitel 6.3.) mit Pumpenstutzen verbinden.
 Pumpenanschluss:

 Rücklauf zum Bad (hinten)
 Druckstutzen, Druckausgang (vorne) (⇒ Beschriftung Außenmantel)
- P
- Bei zu geringem Querschnitt des Schlauchs →Temperaturgefälle zwischen Bad und äußerem Verbraucher durch zu geringen Förderstrom. Badtemperatur entsprechend erhöhen.
- Immer für größtmögliche Durchgänge im externen Kreislauf sorgen!
- Bei Festziehen der Überwurfmuttern am Pumpennippel, mit Schlüssel SW 14 gegenhalten (siehe Abb.)!
- Wenn Externregelung benutzt werden soll, Pt 100-Fühler im externen Verbraucher vorsehen. (⇒ Kapitel 7.5.2 und 7.6.3)



- Bei höherliegenden Verbrauchern kann bei stehender Pumpe und Eindringen von Luft in den Temperierkreis auch bei geschlossenen Kreisläufen ein Leerlaufen des externen Volumens auftreten → Gefahr des Überlaufens des Thermostaten!
 - Schläuche mit Hilfe von Schlauchklemmen gegen Abrutschen sichern!
 - Wenn kein äußerer Verbraucher angeschlossen ist, muss der Druckstutzen verschlossen oder mit dem Rücklaufstutzen kurzgeschlossen sein!

Ecoline Staredition





- Mit Strömungsstellknopf an Pumpenausgängen Aufteilung des Pumpenstroms entsprechend Temperieraufgabe wählen (⇒ Kapitel 6.1)
- Position ① → größter Förderstrom im externen Kreislauf. Der Strömungsstellknopf wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
- Position ②→ Förderstrom läuft durch Pumpenausgang und Auslass für die Badumwälzung. Strömungsstellknopf in mittlerer Position.
- Position ③ → externer Kreis wird gedrosselt und Auslass für Badöffnung ganz geöffnet. Strömungsstellknopf wird im Uhrzeigersinn gedreht.



Strömungsstellknopf nur betätigen bei Badtemperaturen in Nähe der Raumtemperatur.

Pumpenstutzen bei nicht angeschlossenem Schlauch auch in Position ③ mit Verschlussstopfen verschließen.

7 Inbetriebnahme

7.1 Netzanschluss

Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung vergleichen.

Gerät nach EMV-Norm EN 61326-1 Klasse B.

	_	Geräte nur an Steckdose mit Schutzleiter (PE) anschließen.				
٨	_	Keine Haftung bei falschem Netzanschluss!				
	-	Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose mindestens folgende Sicherungen hat. Netzspannung Absicherung				
		230 V 16 A 208 V 15 A 115 V 15 A				
 Der Anlaufstrom der Kältemaschine kann kurzzeitig deutlich über diesen Stilliegen. 						
 Sicherstellen, dass ohne externen Verbraucher der Druckstutzen verschlossen dem Rücklaufstutzen kurzgeschlossen ist. 						
	_	Sicherstellen, dass das Gerät entsprechend Kapitel 6.2 gefüllt ist!				



Hinweis für gebäudeseitige Elektroinstallation:

Die Geräte müssen installationsseitig mit einem maximal 16 Ampere Leitungsschutzschalter abgesichert werden.

Ausnahme: Geräte mit 13 Ampere UK-Stecker.

-₩

7.2 Einschalten

- Übertemperaturabschaltpunkt mit Schraubenzieher auf einen Wert deutlich über Raumtemperatur einstellen.
- Einschalten mit Hilfe des Netzschalters. Die grüne LED für " Netz EIN " leuchtet.
 - Es ertönt ein Signalton für ca. 0,25 s.
 - Geräteselbsttest läuft an. Alle Anzeigesegmente und Symbole erscheinen für ca. 1 s. Danach Anzeige der Softwareversion (VER x.x) für ca. 1 s.





7.3 Tastenfunktionen

oder

7.3.1 Allgemein



- Umschalten in nächste Ebene, wird auch durch 2 Punkte hinter Symbol markiert.
- Aktiviert Eingabe, Anzeige blinkt.
- Innerhalb der jeweiligen Ebenen kann mit Tasten geblättert werden.
- oder Einstellen von Zahlenwerten.





- a) Dauerbetätigung der Tasten oder
- b) Drücken einer der beiden Tasten, diese gedrückt halten, und gleich darauf kurzes Betätigen der anderen Taste.
- Durch kurzes Lösen (1 s) der Taste(n) und erneutem Drücken einer der Tasten wird eine Stelle nach rechts geschaltet.
- Grundsätzlich gilt: Nach Beenden der jeweiligen Einstellungen werden diese nach ca. 4 s automatisch übernommen oder
- sofortige Übernahme der Einstellung mit Taste.





7.3.2 Tastenverriegelung (KEY)







ഗ 8888 KEY

7.4 **LC-Display**

Standby-Symbol Heizen-Symbol 0 Externer Istwert wird in Zeile 1 angezeigt. TE Interner Istwert Zeile 1 (Badtemperatur) wird in Zeile 1 angezeigt. Zeile 2 Kühlen-Symbol Störungssymbol

- Um unbefugte Eingriffe in die Geräteeinstellung über die Bedientasten zu vermeiden, können die Tastenfunktionen mit der Key-Funktion ausgeschaltet werden.
- Taste D drücken und gedrückt halten
- dazu drücken und gedrückt halten Innerhalb 4s

es erscheint

- Und es bauen sich nacheinander 4x 0 auf.
- Dann erscheint KEY.
- Beide Tasten loslassen. Die Tasten sind außer Funktion. Bei Betätigung erscheint KEY.

Zum Entriegeln:



Innerhalb 4s Odazu gedrückt halten.

es erscheint

- Und die 4 x 0 bauen sich nacheinander ab und KEY verschwindet.
- Die Tastatur ist entriegelt.









7.5.1 Sollwerteinstellung (Ebene 0)



SET



 Sollwert aus Sicherheitsgründen nur bis 2 °C über Obergrenze des Betriebstemperaturbereichs des jeweiligen Gerätetyps einstellbar.

Erscheint bei aktiviertem analogen
 Sollwerteingang (⇒ Kapitel 7.6.7.1)



7.5.2 Externer Istwert



15.5°^{°C}

10.0

12.5s°

- schaltet die 2. Zeile von Sollwert SET auf externen Istwert TE.
- oder bei aktivem Externregler auf Vorlauftemperatur TI.
 - Bei nicht angeschlossenem externen Pt 100.

ധ

ΤI

*

T۶



Anschluss des externen Pt 100 an Lemobuchse 10 S:

Kontakt



- Stecker 4-polig Lemosa für Pt 100-Anschluss (Bestell-Nr. EQS 022).

- Geschirmte Anschlussleitungen verwenden. Abschirmung mit Steckergehäuse verbinden.

7.5.3 Anzeigevarianten



- Bei eingeschaltetem Externregler wird in Zeile 1 der externe Istwert angezeigt. Das Hinweisfeld wechselt von *Int* auf *Ext*.
 In Zeile 2 kann dann der Interne Istwert (Badtemperatur) angezeigt werden.
- Bei Einstellung der Sollwertauflösung (RES) auf 0,01 °C (⇒ Kapitel 7.6.4) kann in Zeile 2 sowohl Badtemperatur TI als auch die externe Temperatur TE mit 0,01 °C Auflösung angezeigt werden.

7.5.4 Menü..



- Weiterschalten in Ebene 1.

7.6 Ebene 1 Siehe 7.5 7.6.1 Kältemaschine Display zeigt aktuelle Badtemperatur, COOL und 22.8s° Ċ eingestellte Betriebsart an. Zum Ändern der Einstellung nebenstehende Taste drücken. ധ 0 = Kältemaschine AUS oder 1 = Kältemaschine EIN 2 = Kühlleistung ca. 50% (nur RE 305, RE 307, 310, 312, 320) A = Automatischer Betrieb (\Rightarrow Kapitel 4.9) Weiter mit Taste in Pumpenleistung Die Kältemaschine kann normalerweise in der Betriebsart A (Automatik) betrieben werden. Dabei schaltet die Kältemaschine je nach Temperatur und Betriebszustand automatisch ein oder aus. In besonderen Fällen kann die Kältemaschine ganz aus \rightarrow "0", auf Dauerlauf \rightarrow "I" oder auf 50% Leistung "2" geschaltet werden. Bei maximaler Heizleistung darf die Kältemaschine nicht manuell hinzugeschaltet werden, da sonst die maximalen Ströme (⇒ 7.1) überschritten werden. Die maximale Heizleistung wird bei großen Solltemperatursprüngen abgefordert.

7.6.2 Pumpenleistung



- mit Taste aus **COOL**-Funktion weiterblättern.
- Display zeigt aktuelle Badtemperatur, **PUMP** und momentane Leistungsstufe an. Zum Ändern der Einstellung nebenstehende Taste drücken.
- Anzeige blinkt ca. 4s.







7.6.3 Externregelung (CON)







- Während dieser Zeit beginnen, mit einer der Tasten die gewünschte Stufe einzustellen.
 - 0 = Pumpe steht, Heizung aus, Kältemaschine aus (Stand-
 - by). Das Symbol ⁽⁾ im Display links leuchtet
 - 1 = kleine Pumpenleistung
 - 2, 3, 4 = mittlere Pumpenleistung
 - 5 = größte Pumpenleistung
- Pumpe reagiert sofort h
 örbar.(
 Übernahme des Wertes nach ca. 4s).
- Weiter mit Taste in "Externregelung EIN oder AUS" (CON) oder
- mit Taste zurück in COOL

- Hier kann die Externregelung aktiviert werden:
- Normalerweise wird der externe Istwert von dem an der Buchse 10S angeschlossenen Pt 100 erfasst
 ⇒ Kapitel 7.5.2

Der externe Istwert kann auch über ein Normsignal (Buchse 66S) eingeschleift werden. (⇒ Kapitel 7.6.7.)

- I = Internregelung, das Gerät regelt auf Badtemperatur
- E = Externregelung EIN, die Regelung arbeitet als Kaskadenregler nach dem externen Istwert.
- Bei eingeschalteter Externregelung wird automatisch in Zeile 1 des Displays der externe Istwert angezeigt. Das Hinweisfeld wechselt von *Int* auf *Ext*.
- Bei nicht angeschlossenem Pt 100 an Buchse 10S und nicht eingeschaltetem analogem Normsignal (66S) erscheint FAIL, wenn versucht wird die Externreglung zu aktivieren.
- Mit Taste entsperren.
- Weiter mit Taste in "Anzeigeauflösung"

7.6.4 Einstellen der Sollwertauflösung (Anzeigeauflösung)



7.6.5 Programmgeberebene (PGM)

Die Programmgeberfunktion der Geräte erlaubt das Abspeichern von 5 Temperatur-Zeit-Programmen. Jedes Programm besteht aus mehreren Temperatur-Zeit-Segmenten. Dazu gehören noch die Angaben, wie oft das Programm durchlaufen werden soll (**LOOP**). Die Summe aller Segmente aller Programme kann maximal 150 sein. Ein Segment ist normalerweise eine Rampe, die durch die Zieltemperatur, d. h. die Temperatur am Ende des Segments und die Zeitdauer vom Beginn bis zum Ende des Segments beschrieben wird. Es sind Temperatursprünge, d. h. die Zeit ist Null oder auch Temperaturhaltephasen, d. h. die Temperatur am Anfang und Ende eines Segments sind gleich, möglich. Beim Start wird der aktuelle Sollwert als Anfangswert des ersten Segments übernommen.



- Es ist empfehlenswert den Sollwert vor Programmstart auf einen definierten Wert zu stellen und das Programm mit der gleichen Temperatur zu beenden.
- Der Programmgeber kann auch über die RS 232 gesteuert oder verändert werden.

Lauda

7.6.5.1 Programmbeispiel



Oriç	jinalprogrammbeis	spiel	Editie	ertes Programmbe	eispiel
Segment	Temperatur °C	Zeit min	Segment	Temperatur °C	Zeit min
1	30,0	20	1	30,0	20
2	50,0	20	2	50,0	20
3	70,0	40	3	50,0 ①	20 ①
4	70,0	10	4	70,0	20 ②
5	60	30	5	70	10
6	30	0	6	60	30
			7	60	0

① Neues Segment einfügen (⇒ Kapitel 7.6.5.3)

② Segmentzeit ändern (⇒ Kapitel 7.6.5.6)

7.6.5.2 Menüstruktur



oder, wenn Programm läuft

Ecoline Staredition





7.6.5.3 Programmauswahl und Start





Durch drücken der Taste gelangt man ins Untermenü der Programmgeberfunktionen.



7.6.5.4 Programm beenden, anhalten, fortsetzen



Beenden:

- Wenn man bei laufendem Programm ins PGM-Menü geht, erscheint STOP und die Programmnummer
- D. h. durch Drücken der Taste wird der Programmlauf beendet. Der letzte Sollwert bleibt erhalten.




Lauda



- Von PAUSE oder CONt mit Taste in INFO Menü.

- Mit Taste wird in Zeile 2 des Displays die Nummer des ausgewählten Programms angezeigt.
- In Zeile 2 Programm 5.
- Mit Taste wechselt die Anzeige zur aktuellen ausgewählten Programmschleife.
- "1" bedeutet, dass sich das Programm noch im ersten Durchlauf befindet.
- Mit Taste wechselt die Anzeige, und zeigt die aktuell ausgewählte Segmentnummer an.
- Mit Taste wechselt die Anzeige zur abgelaufenen Zeit in Minuten im aktuellen Segment. Es wird die aktuell ausgewählte Minute angezeigt.

Im Bereich END kann das Untermenü INFO verlassen werden.

7.6.5.6 Untermenü Editieren

Hier gibt es folgende Funktionen:

- Programmauswahl
- Eingabe eines Programms
- Anzeige der Programmdaten eines abgespeicherten Programms und Änderung der Segmentdaten.
- Einfügen oder Anfügen eines neuen Segments.
- Löschen eines Segments.
- Eingabe der Anzahl der Programmdurchläufe



- Programmänderungen werden erst nach Verlassen des Menüs Edit auf Dauer abgespeichert.
- Wenn der Programmgeber aktiv ist, können neue Segmente eingefügt und bestehende verändert werden, inklusive das momentan aktive. Des weiteren können alle Segmente, außer dem momentan aktiven, jederzeit gelöscht werden.
- Änderungen während des laufenden Segmentes sind möglich. Das Segment wird so fortgesetzt, als ob die Änderung seit Segmentbeginn gültig wäre.
 - Aber: Ist die neue Segmentzeit kürzer als die schon abgelaufene Segmentzeit, dann wird das nächste Segment aktiviert.
- Ist eine Segmentzeit > 999 min vorgesehen, dann muss diese Zeit auf mehrere aufeinanderfolgende Segmente verteilt werden.

Programmauswahl:



- Editiermodus mit Taste bestätigen.



3**8.**38°m

py

- Es erscheint die Auswahl für Programm 1 (P1).
- Mit der Taste kann P2, P3, P4, P5 ausgewählt werden.

Mit Taste bestätigen.

╶╢╎┝



Ecoline Staredition











Einfügen:

- Zwischenschalten von neuen Segmenten.
- Zum Einfügen eines oder mehrerer Segmente wie folgt vorgehen.
- mit Taste das Segment, nach dem ein neues Segment eingefügt werden soll, auswählen.

- Mit Taste bestätigen.
- Man sieht: Die Gesamtzahl der Segmente hat sich erhöht.

– Daten für neues Segment wie vor beschrieben eingeben.

Löschen eines Segments:







35.3s[°]

35.3° m

35.3s[°]

8

BEL

O_{z. B. **5**x}

!!⊱!

BEL

Löschen des letzten Segments:

- Im Untermenü Editieren bis zur Anzeige **DEL** schalten. Die letzte Segmentnummer des Programms wird angezeigt.
 - Mit 2x Taste 🗪 wird letztes Segment gelöscht.
- Diese Funktion wird zur Sicherheit gegen unbeabsichtigtes

Löschen nur über die Bestätigung der Taste ausgeführt.

Die Anzeige zeigt die neue, letzte Segmentnummer an.

Löschen eines bestimmten Segments:



- Die Anzeige zeigt die neue letzte Segmentnummer an.

1151

BEL

35.3s[°]

15 ₪

35.3s 📷

8L



Löschen aller Segmente:

Dieser Schritt ist empfehlenswert, wenn eine neue Segmentzahl (mit **NEW**), auf einem schon einmal belegten Programmspeicherplatz eingegeben werden soll.

 Zum Löschen aller Programmsegmente, dieses mit Taste bestätigen.

- Drücken bis DEL ALL erscheint

 Durch Drücken der Taste wird das komplette Programm gelöscht.

Im Untermenü Editieren bis zur Anzeige LOOP schalten.

Eingabe der Anzahl der Programmdurchläufe:







Mit Tasten gewünschte Anzahl der Programmdurchläufe

anwählen. Sofortige Übernahme mit oder nach 4s automatische Übernahme des Wertes. Maximal können 250 Durchläufe eingegeben werden. Bei Eingabe "**0**" wird Programm dauernd wiederholt, bis

STOP erfolgt.

7.6.6 Parameterebene (PARA)



7.6.6.1 Serielle Schnittstellenparameter / Fernbedienung





Abschaltung wie bei Störung.

 Entsperren nach Beseitigung der Störung (nur am Thermostat möglich!!)

7.6.6.2 Manueller Start – Autostart



0 = Manueller Start I = Autostart

- 7.6.6.3 Vorlauftemperaturbegrenzung
- Bei "Autostart" läuft das Gerät nach Netz EIN oder bei Netzausfall nach Netzspannungswiederkehr sofort selbsttätig an.

Auswahl "Manueller Start" oder "Autostart" nach Netz EIN.

 Bei "Manuellem Start" muss nach jedem Netz EIN bzw. nach Netzausfall und Netzspannungswiederkehr die Taste
 betätigt werden.



- Obere Begrenzung (TiH)
- Der hier eingestellte Wert begrenzt die Vorlauftemperatur (Badtemperatur) durch Abschalten der Heizung. Diese Begrenzung vermeidet besonders bei Externregelung die unerwünschte bleibende Abschaltung über den Sicherheitskreis (Übertemperatur) während der Anfahrphase.







22.85 📾 Ċ END Err

7.6.6.4 Neutralkontaktfunktion



7.6.6.5 Toleranzbandkontakt



- Mit WIN (Window) kann ein Toleranzband gewählt werden. Eingabebereich 0,2...20,0 °C. Der Eingabewert entspricht der halben Toleranzbandbreite. Es wird ein Vergleich zwischen Sollwert und der Regelgröße durchgeführt, bei Internregelung mit TI, bei Externregelung mit TE. Ist der Betrag der Differenz größer als die Vorgabe, schaltet der Neutralkontakt 31N.
 - 1, 3 geschlossen = Regelgröße innerhalb Fenster
 - 1, 2 geschlossen = Regelgröße außerhalb Fenster.

Untere Begrenzung (TiL)

- Der hier eingestellte Wert bewirkt eine Vorlauftemperaturbegrenzung gegen zu tiefe Werte durch Abschaltung des Kältekompressors, bzw. der Kühlung, z. B. um ein Einfrieren zu verhindern.
- Bei Eingabe eines Wertes für TiH der unter dem TiL-Wert liegt, erscheint am Menüende END Err als Fehlermeldung.
- Die Werte für TiH und TiL werden erst bei Verlassen des Untermenüs übernommen!!

- OUT bestimmt die Funktion, die durch den Neutralkontakt gemeldet wird.
 - 0 = Sammelstörung (Default-Einstellung ⇒ 7.8.4)
 - 1 = Toleranzbandmeldung \Rightarrow 7.6.6.5



7.6.6.6 Messfühlerkalibrierung (CAL)



Kalibrierung mit Taste nur aktivieren, wenn eine ausreichend genaue Temperaturmessung als Referenz zur Verfügung steht. **Die Werkskalibrierung ist nach Änderung verloren!** Maximaler Kalibrierbereich ±3 °C. Die Kalibrierung wirkt additiv im ganzen Messbereich.



E81

Kalibrieren des Intern-Pt100, (Badtemperaturfühler)

- Badtemperatur mit Referenzfühler messen.



30.0° m

Oca. 4s drücken. Korrigierten Wert eingeben.

Kalibrieren des Extern-Pt100 (Externfühler)



Referenzfühler an Messstelle des Extern-Pt100 bringen.

Ca. 4s drücken. Korrigierten Wert eingeben. Bei nicht angeschlossenem Extern-Pt100 erscheint FAIL.



7.6.6.7 Grundwerteinstellung (DEFAULT)





7.6.7 Analogschnittstellenebene (ANA)

Das Gerät ist mit zwei analogen Normsignaleingängen und 3 Ausgängen ausgestattet. Jeder Ein- und Ausgang kann auf die Normsignale 0...10V, 0...20mA oder 4...20mA eingestellt werden. Die Signale sind auf einem 6-poligen Stecker (66S) nach Namur NE 28 herausgeführt.



- Ansicht auf Buchse (Front) bzw. Lötseite Stecker.



Geschirmte Anschlussleitungen verwenden. Abschirmung mit Steckergehäuse verbinden!

Kupplungsstecker 6-polig







- Bestellnummer: EQS 057
- Kontakt 1 Ausgang 1 Kontakt 2 Ausgang 2 Kontakt 3 0V Bezugspotential Kontakt 4 Sollwerteingang Kontakt 5 Ausgang 3
 - Kontakt 6 Eingang ext. Istwert
- Die Eingänge sind den Signalen Sollwert und externer Istwert fest zugeordnet. Die Ausgänge können beliebig auf Vorlauftemperatur Ti, externer Istwert TE, und Sollwert S, und Stellgröße Y konfiguriert werden. Die Skalierung der Temperaturen ist im Bereich –100,0 bis 400.0 °C möglich. Bei Stellgröße -100 bis 100 %.
 - Durch Drücken der Taste Ogelangt man in das
 - Untermenü "Analogschnittstellenebene". Hier findet man alle Einstellungen zu den analogen Ein- und Ausgängen.

- Genauigkeit der Ein- und Ausgänge nach Kalibrierung besser ± 0,1 % F.S
- Auflösung der Ausgänge Temperatur < 0,01 % vom Bereich aber nicht < 0.01 °C Stellgröße Y 0.1 %
- Eingänge Strom Eingangswiderstand < 100 Ohm Eingänge Spannung Eingangswiderstand > 50 kOhm Max. Bürde 400 Ohm Ausgänge Strom Ausgänge Spannung Min. Last 10 kOhm









7.6.7.1 Untermenü Analogeingänge





Ecoline Staredition







7.6.7.2 Untermenü Analogausgänge













7.6.7.3 Untermenü Kalibrierung (ANA)





AUDA



- Abweichungen bis ca. 10 % vom Bereich können auskalibriert werden.
- Die Kalibrierwerte bleiben gespeichert!
- Die Werkskalibrierung wird auf 0 V, 10 V, 0 mA, und _ 20 mA durchgeführt.

EIn

5.1





- Strom **0mA** an Kontakt 4 (+) und 3 (-) an Steckverbinder
 66 S anlegen.
- Strom 20 mA anlegen.

- Kalibrierung von Sollwerteingang Strom ist abgeschlossen.
- Auf die gleiche Art kann Sollwerteingang Spannung und Externistwerteingang Strom und Spannung kalibriert werden.

Kalibrieren der Ausgänge

- Man schließt das zu speisende Gerät oder ein genaues Multimeter mit Strombereich 0...20 mA bzw.
 Spannungsbereich 0...10 V an.
- Ausgänge mit gewünschtem Abschlusswiderstand kalibrieren.
- nach ca. 4 s zweiter Punkt.
- Stromwert auf Messgerät ablesen und mit OO
 einstellen, z. B: 1300 = 1,3 mA.



Ecoline Staredition





7.6.8 Regelparameterebene

Mit Internregelung (Badregelung):



Mit eingeschalteter Externregelung:





Mit kommt man von **REG**. . in den Eingabebereich für die Regelparameter und das Startmenü für die Selbstoptimierung.

Lauda









Mit Internregelung (CON I)

- Bei Internregelung (CON I) hier Proportionalbereich Xp für Badregler wählen. Eingabebereich 0,1...10 °C. Sinnvoll sind Werte von 2...7 °C, abhängig von der Badgröße vom angeschlossenen Verbraucher und Temperierflüssigkeit. Ein zu kleiner Wert (z. B. 2 °C) kann zu Regelschwingungen führen. Ein zu großer Wert (z. B. 8 °C) führt zu schlechter und träger Ausregelung von Störgrößen.
- hier Nachstellzeit **TN** für Badregler wählen. Eingabebereich 1...200 s. Nach 200 erscheint OFF, d. h. der Integralanteil des Reglers ist abgeschaltet, der Regler arbeitet als P-Regler mit bleibender Regelabweichung. OFF wird normalerweise nicht benutzt. Sinnvolle Werte sind 20...100 s.
- Kleine Werte führen zu schneller Ausregelung, aber auch zu Instabilitäten. Werte um 50 s ergeben meist ausreichende Ergebnisse.
- Hier kann z. B. zu Servicezwecken die Stellgröße (Reglerausgang) angezeigt werden.

Mit eingeschalteter Externregelung (CON E):

- Proportionalbereich Xp f
 ür Badregler. Bei Betrieb mit Externregler arbeitet der Badregler als P-Regler in der Kaskadenschaltung.
- Es gelten ähnliche Kriterien wie bei Internregelung.
- Regelverstärkung des Führungsreglers der Kaskade.
 Größere Werte ergeben schnellere Reaktion und evtl.
 Instabilitäten.
- Vorschlagswert KPE = 5.0
- Nachstellzeit TN des Führungsreglers. KPE und TN sind stark von den Verhältnissen, d.h. Volumen, Wärmeübergängen, Pumpleistung und Position des Externfühlers abhängig.
- Vorschlagswert für **TN = 100s**.





- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die thermische Kopplung zwischen Temperierflüssigkeit und Externmessstelle so gut wie möglich ist. Sonst ist keine zufriedenstellende Regelung möglich. Bei ungünstigen Verhältnissen kann eine reine Vorlauftemperaturregelung unter Umständen bessere Ergebnisse zeigen.
- Korrekturgrößenbegrenzung: Hier kann eine Begrenzung der Differenz zwischen externer Temperatur (TE) und Vorlauftemperatur eingestellt werden. Dieses dient z. B. der schonenden Temperierung des Produktes. Es kann auch zum besseren Einschwingen der externen Temperatur hilfreich sein. 00 bedeutet, diese Funktion ist ausgeschaltet. Es können Werte zwischen 1 °C und 200 °C eingestellt werden.



7.7 Serielle Schnittstellen RS 232, RS 485

7.7.1 RS 232 Schnittstelle

Verbindungskabel und Schnittstellentest:

Rechner					Thermostat			
Signal	9-polige Sub-D- Buchse		25-polige Sub-D- Buchse		9-polige S	Signal		
	1	2	1	2	1	2		
R x D	2	2	3	3	2	2	T x D	
ТхD	3	3	2	2	3	3	R x D	
DTR	4		20		4		DSR	
Signal Ground	5	5	7	7	5	5	Signal Ground	
DSR	6		6		6		DTR	
RTS	7		4		7	□ 7	CTS	
CTS	8		5		8	L ₈	RTS	

① mit Hardware-Handshake: Beim Anschluss eines Thermostaten an den PC ein 1:1 und kein Null-Modem-Kabel verwenden!

② ohne Hardware-Handshake: Am Rechner / PC muss Betriebsart "ohne Hardware-Handshake" eingestellt sein. Im Stecker am Thermostaten muss eine Brücke zwischen den Pins 7 und 8 eingefügt sein.



- Geschirmte Anschlussleitungen verwenden.

- Abschirmung mit Steckergehäuse verbinden.
- Die Leitungen sind galvanisch von der restlichen Elektronik getrennt.
- Nicht belegte Pins sollten nicht angeschlossen werden!

Die RS 232 Schnittstelle kann bei angeschlossenem PC mit Microsoft Windows-Betriebssystem auf einfache Art **überprüft** werden.

Bei Windows 3.11 mit dem Programm "Terminal" und bei Windows[®] 95/ 98/ NT/ XP mit dem Programm "HyperTerminal".

Bei den Betriebssystemen Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ist "HyperTerminal" nicht mehr Teil des Betriebssystems.

- Mit der LAUDA Steuer- und Programmsoftware Wintherm Plus (Bestellnummer LDSM2002) kann die RS 232-Schnittstelle angesprochen werden.
- Im Internet gibt es Terminalprogramme als Freeware. Diese Programme bieten ähnliche Funktionen wie "HyperTerminal" (zum Beispiel PuTTY). Suchanfrage "serial port terminal program".



Protokoll:



- Die Schnittstelle arbeitet mit 1 Stopbit, ohne Paritätsbit und mit 8 Datenbits.
- Übertragungsgeschwindigkeit wahlweise : 2400, 4800, 9600 oder 19200 (Werkseinstellung) Baud.
- Die RS 232-Schnittstelle kann mit oder ohne Hardware Handshake (RTS/CTS) betrieben werden.
- Der Befehl vom Rechner muss mit einen CR, CRLF oder LFCR abgeschlossen sein.
- Die Rückantwort vom Thermostaten wird immer mit einem CRLF abgeschlossen.
- Nach jedem an den Thermostaten gesendeten Befehl muss die Antwort abgewartet werden, bevor der nächste Befehl gesendet wird. Somit ist die Zuordnung von Anfragen und Antworten eindeutig.

CR = Carriage Return (Hex: 0D) LF = Line Feed (Hex: 0A)

Beispiel: Sollwertübergabe von 30,5 °C an den Thermostaten

Rechner	Thermostat
"OUT_SP_00_30.5"CRLF	
\bigcirc	"OK"CRLF

7.7.2 RS 485 Schnittstelle

Verbindungskabel:

Thermostat				
9-polige Sub-D-Buchse				
Kontakt Daten				
1	Data A			
5	SG (Signal Ground) optional			
6	Data B			



- Geschirmte Anschlussleitungen verwenden.

- Abschirmung mit Steckergehäuse verbinden.
- Die Leitungen sind galvanisch von der restlichen Elektronik getrennt.
- Nicht belegte Pins sollten nicht angeschlossen werden!

Ein **RS 485-Bus** erfordert unbedingt einen Busabschluss in Form eines Terminierungsnetzwerkes, das in den hochohmigen Phasen des Busbetriebes einen definierten Ruhezustand sicherstellt. Der Busabschluss sieht wie folgt aus:



In der Regel ist dieses Terminierungsnetzwerk auf der PC-Einsteckkarte (RS 485) integriert.

Protokoll:

- Die Schnittstelle arbeitet mit 1 Stopbit, ohne Paritätsbit und mit 8 Datenbits.
- Übertragungsgeschwindigkeit wahlweise : 2400, 4800, 9600 (Werkseinstellung) oder 19200 Baud.
- Den RS 485 Befehlen wird immer die Geräteadresse vorangestellt. Möglich sind bis zu 127 Adressen. Die Adresse muss immer dreistellig sein. (A000_...bis A127_...)
- Der Befehl vom Rechner muss mit einem CR abgeschlossen sein.
- Die Rückantwort vom Thermostaten wird immer mit einem CR abgeschlossen.

CR = Carriage Return (Hex: 0D)

Beispiel: Sollwertübergabe von 30,5 °C an den Thermostaten mit Adresse 15.

Rechner	Thermostat
"A015_OUT_SP_00_30.5"CR	
¢	"A015_OK"CR

7.7.3 Schreibbefehle (Datenvorgabe an den Thermostaten)

Befehl	Bedeutung
OUT_SP_00_XXX.XX	Sollwertübergabe mit max. 3 Stellen vor dem Dezimalpunkt und max. 2 Stellen danach
OUT_SP_01_XXX	Pumpenleistungsstufe 1, 2, 3, 4, oder 5; 0 = Stop (Stand-by)
OUT_SP_02_XXX	Kältemaschine 0 = AUS / 1 = EIN 100% / 2 = 50% (gedrosselte
	Leistung nur bei RE 305, RE 307, RE 310, RE 312, RE 320) /
	3 = Automatischer Betrieb
OUT_SP_04_XXX.XX	TiH Vorlauftemperaturbegrenzung oberer Wert
OUT_SP_05_XXX.XX	TiL Vorlauftemperaturbegrenzung unterer Wert
	Einstellung des Regelnarameters Xn für Regler (0.1., 10.°C)
	Einstellung des Regelparameters Tp (5, 200 s)
	Einstellung des Regelparameters KPE (0.1 - 10.0)
	Einstellung des Regelparameters TNE (5, 200 s)
	Einstellung des WIN-Wertes für Toleranzbandüberwachung
OUT_MODE_00_X	Tastatur: 0 = frei / 1 = gesperrt (entspricht: "KEY")
OUT_MODE_01_X	Regelung: 0 = intern / 1 = extern
START	schaltet Gerät ein (aus Stand-by oder nach Netz AUS-EIN bei
	Manuellem Start)
	schaltet Gerat in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kalteaggregat aus).
RMP_SELECT_X	Wahl des Programms (15) auf welches sich weitere Befehle
	beziehen sollen. Nach Einschalten des Gerätes ist Programm 5
	gewählt.
RMP_START	Programmgeber starten
RMP_PAUSE	Programmgeber anhalten
RMP_CONT	Programmgeber nach Pause wieder starten
RMP_STOP	Programm beenden
RMP_RESET	Programm löschen (alle Segmente)
RMP_OUT_00_XXX.XX_XXX	Setzt Programmgebersegment (Temperatur und Zeit). Es wird
	ein Segment angehängt und mit entsprechenden Werten belegt.
RMP OUT 02 XXX	Anzahl der Programmdurchläufe: 0 = unendlich / 1250



_

Für "_" ist auch " " (Leerzeichen) zulässig.

- Antwort vom Thermostat "OK" oder bei Fehler " ERR_X" (RS 485 Schnittstelle z.B. "A015_OK" oder bei Fehler "A015_ERR_X".)
- Werden durch Programmierfehler kontinuierlich unterschiedliche Daten f
 ür einen Einstellparameter (Solltemperatur ausgenommen) an den Thermostaten
 übertragen, kann dies zur Zerst
 örung der Speicherstelle im Thermostaten f
 ühren. Die Speicherpl
 ätze k
 önnen bis zu 100.000 mal beschrieben werden.

-XXX.XX	-XXX.X	-XXX.	-XXX	XXX.XX	XXX.X	XXX.	XXX
-XX.XX	-XX.X	-XX.	-XX	XX.XX	XX.X	XX.	XX
-X.XX	-X.X	-X.	-X	X.XX	X.X	Х.	Х
XX	X	.XX	.Χ				

7.7.4 Lesebefehle (Datenanforderung vom Thermostaten)

Befehl	Bedeutung		
IN_PV_00	Abfrage der Badtemperatur (Vorlauftemperatur)		
IN_PV_01	Abfrage der externen Temperatur TE.		
IN_SP_00	Abfrage Temperatursollwert		
IN_SP_01	Abfrage der Pumpenleistungsstufe		
IN_SP_02	Abfrage der Betriebsart der Kältemaschine		
	0 = AUS / 1 = EIN 100% / 2 = 50% (gedrosselte Leistung nur bei RE 305,		
	RE 307, RE 310, RE 312, RE 320) / 3 = Automatischer Betrieb		
IN_SP_03	Abfrage des aktuellen Übertemperaturabschaltpunktes		
IN_SP_04	Abfrage der aktuellen Vorlauftemperaturbegrenzung TiH.		
IN_SP_05	Abfrage der aktuellen Vorlauftemperaturbegrenzung TiL.		
	Alfred Land Caller March		
IN_PAR_00	Abfrage des aktuellen Xp – Wertes		
IN_PAR_01	Abfrage des aktuellen In – Wertes (201 = OFF)		
IN_PAR_04	Abfrage des aktuellen KPE – Wertes		
IN_PAR_05	Abfrage des aktuellen TNE – Wertes (201 = OFF)		
IN_PAR_08	Abfrage des WIN-Wertes für Toleranzbanduberwachung		
	Zustand des Neutralkontaktes:		
	0 = Schließer geöffnet/ 1 = Schließer geschlossen		
IN_MODE_00	Tastatur: 0 = frei / 1 = gesperrt		
IN_MODE_01	Regelung: 0 = intern / 1 = extern		
IN_MODE_02	Stand-by: 0 = Gerät EIN / 1 = Gerät AUS		
	Abfrage des Geratetyps		
	Abfrage der Sonwareversionsnummer		
STATUS	Abfrage des Geratestatus 0 = OK, -1 = Storung		
STAT	Abirage zur Störungsdiagnose Antwort:		
	$7 = 0$ keine Storung, $\Lambda = 1, 2, 3$ Storung		
	2 Zeichen – Pumpenfehler		
	3 Zeichen = Unterniveaustörung		
	4. Zeichen = Übertemperaturstörung		
	5. Zeichen = 0		
	Zeichen = Externer TempFühler fehlt (TE FAIL)		
	7. Zeichen = Fehler Analogeingänge		
	0 = OK / 1 = Strom Analogsollwerteingang < 4mA / 2 = Strom		
	Analogistwerteingang < 4mA / 3 = beide Stromeingänge < 4mA		


Befehl	Bedeutung
RMP_IN_00_XXX	Abfrage eines Programmsegments XXX
	(Antwort: z. B. 030.00_010.00 = 30.00 °C und 10 min)
RMP_IN_01	Abfrage der aktuellen Segmentnummer
RMP_IN_02	Abfrage der eingestellten Programmdurchläufe
RMP_IN_03	Abfrage des aktuellen Programmdurchlaufes
RMP_IN_04	Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen
RMP_IN_05	Abfrage welches Programm gerade läuft (0 = keines)



- Für "_" ist auch " " (Leerzeichen) zulässig.

 Die Antwort vom Thermostaten erfolgt immer im Festkommaformat "XXX.XX" oder f
ür negative Werte "-XXX.XX" oder "ERR_X". (RS 485 Schnittstelle z.B. "A015_ XXX.XX" oder "A015_-XXX.XX" oder "A015_ERR_X")

7.7.5 Fehlermeldungen

Meldung	Bedeutung
ERR_2	Falsche Eingabe (z. B. Pufferüberlauf)
ERR_3	Falscher Befehl
ERR_5	Syntaxfehler im Wert
ERR_6	Unzulässiger Wert
ERR_8	Kanal (Ext. Temperatur) nicht vorhanden
ERR_30	Programmgeber, alle Segmente belegt
ERR_31	Keine Sollwertvorgabe möglich, analoger Sollwerteingang EIN
ERR_32	TiH <= TiL
ERR_33	Externer Fühler fehlt
ERR_34	Strom unter 4mA
ERR_35	Automatik eingestellt
ERR_36	Keine Sollwertvorgabe möglich, Programmgeber läuft oder steht auf Pause
ERR_37	Start vom Programmgeber nicht möglich, analoger Sollwerteingang ist eingeschaltet
ERR_50	Kommunikation zwischen Gerät und Fernbedienung FBT unterbrochen.

7.7.6 Treiber-Software für LABVIEW®

Mit Hilfe des Programmentwicklungstools LABVIEW[®] von National Instruments (<u>http://sine.ni.com/apps/we/nioc.vp?cid=1381&lang=US</u>) kann eine komfortable individuelle Steuerbzw. Automatisierungssoftware zum Betrieb von ECOLINE-, INTEGRA und WK/WKL – Geräte erstellt werden. Um die hierbei zu verwendete RS 232/ RS 485 – Schnittstelle programmtechnisch ansprechen zu können, stellt LAUDA unter <u>http://www.lauda.de/</u> die speziell für LABVIEW[®] konzipierten Treiber kostenlos zum Download zur Verfügung.



7.8 Warn- und Sicherheitsfunktionen

7.8.1 Übertemperaturschutz und Überprüfung



Die Geräte sind für den Betrieb mit nicht brennbaren und brennbaren Flüssigkeiten nach EN 61010-2-010 ausgelegt



Übertemperaturabschaltpunkt einstellen:
 Einstellungsempfehlung: 5 °C über gewünschter
 Badtemperatur.



Stellen Sie den Übertemperaturabschaltpunkt <u>unterhalb</u> des Flammpunkts der verwendeten Temperierflüssigkeit (⇒ Kapitel 6.3) ein.



- Jeweils eingestellter Abschaltpunkt wird am Display angezeigt z.B. **MAX 110 °C.**



- Bei Verstellung des Potentiometers um mehr als 2 °C \rightarrow Anzeige **MAX** und aktueller Übertemperaturabschaltpunkt für ca. 4 s mit 1 °C Auflösung.
- Maßgeblich f
 ür die Einstellung ist die Stellung des Potentiometers. Die Displayanzeige dient nur als Einstellhilfe.
- Es kann nur bis Obergrenze des Arbeitstemperaturbereichs + 5 °C eingestellt werden.



- ° 22.8₅° ™28.55 °
- Wenn Badtemperatur über den Übertemperaturabschaltpunkt steigt:
 - 1. Doppelsignalton ertönt.
 - 2. Im Display erscheint **TEMP** für Übertemperatur, Störungsdreieck blinkt.
 - \rightarrow Heizung schaltet 2-polig ab,
 - \rightarrow Pumpe und Kühlaggregat werden über Elektronik abgeschaltet.
- Fehlerursache beseitigen.
- Warten bis sich Badtemperatur unter Abschaltpunkt abgekühlt hat oder Abschaltpunkt höher als Badtemperatur stellen. Wenn Anzeige **TEMP** im Display erscheint:



Mit Taste entsperren.





- Potentiometer langsam nach links drehen. → Abschaltung bei Badtemperatur muss erfolgen.
- Inbetriebnahme





Schritt 1 – 2 (siehe oben) muss folgen.

Übertemperaturabschaltpunkt wieder höher als Badtemperatur einstellen und warten bis Anzeige **TEMP** im Display erscheint.

- Mit Taste entsperren.

7.8.2 Unterniveauschutz und Kontrolle



- Geräte von LAUDA – Service überprüfen lassen!



7.8.3 Pumpenmotorüberwachung



Bei Pumpenmotorüberlastung oder Blockierung schalten Heizung und Pumpe ab.





- Doppelsignalton ertönt.
- Anzeige PUMP erscheint und Störungsdreieck blinkt.
- Störung beseitigen, z.B. Pumpe reinigen oder Viskosität überprüfen, dann
- mit Taste entsperren.
- Bei gleichzeitigem Auftreten von mehreren Fehlern müssen diese einzeln entsperrt werden.

7.8.4 Anschluss Neutralkontakt "Sammelstörung" 31N

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn im Parametermenü OUT auf 0 eingestellt ist ⇒ 7.6.6.4

(Alarm out) 3 - poliger Klinkenstecker

1 = Mitte, 2 = Öffner, 3 = Schließer, 1, 3 im Gut – Zustand geschlossen. (Abb. zeigt Ruhezustand) Kontaktbelastung max. : 24 V; 0,2 A Stecker 3 – polig (⇒ Kapitel 10).





Kontakt schaltet, wenn Störung beim Übertemperaturschutz, Unterniveauschutz, Pumpenmotorüberwachung oder wenn eine andere Fehlermeldung auftritt.



7.8.5 Weitere Fehlermeldungen



 \rightarrow Pumpenfehler, wie bei 7.8.3 verfahren.



Bei Störungsmeldung Netzstecker ziehen und mit Schraubenzieher durch untere Lüftungsöffnung an der Rückseite versuchen, ob sich der Motor am Lüfterflügel drehen lässt.



- Nach Störungsbeseitigung mit Taste entsperren.

Bei Mehrfachfehlermeldung wird angezeigt wie folgt:



Mit Tasten O und O können die Fehlercodes nacheinander angezeigt werden.

Meldung	Bedeutung
01	Pumpe läuft nicht an (steht auf toten Winkel)
02	Pumpe zieht zu viel Strom
03	Datenspeicher lässt sich nicht beschreiben
04	Datenspeicher enthält Datenfehler
05	Bruch oder Kurzschluss des Temperaturfühlers
06	Schaltung für Temperaturmessung reagiert nicht
07	Schaltung zur Messung der Analogeingänge reagiert nicht
08	Meldung vom Regelsystem: Temperatur von Sicherheits- und Regelsystem unterschiedlich
09	Meldung vom Sicherheitssystem: Temperatur von Sicherheits- und Regelsystem unterschiedlich
10	Keine Kommunikation zwischen Sicherheits- und Regelsystem
11	Sicherheitssystem Programmfehler aufgetreten
12	Bruch des Sicherheitstemperaturfühlers
13	Regelsystem Programmfehler aufgetreten
14	Regelsystem Datenfehler aufgetreten
15	Regelsystem Systemfehler aufgetreten

LAUDA

8 Instandhaltung

8.1 Reinigung



Vor der Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen!

Die Reinigung kann mit Hilfe eines feuchten Tuches erfolgen. In das Wasser können einige Tropfen eines Tensides (Spülmittel) zugegeben werden.



Es darf kein Wasser ins Steuerteil eindringen!



- Angemessene Entgiftung durchf
 ühren, falls gef
 ährliches Material auf oder im Ger
 ät versch
 üttet wurde.
- Die Reinigung- oder Entgiftungsmethode wird bestimmt durch die Sachkenntnis des Anwenders. Bei Unsicherheit bitte mit dem Hersteller in Verbindung setzen.

8.2 Wartung und Reparatur

- $\mathbf{\Lambda}$
- Vor allen Wartungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen!
- Reparaturen im Steuerteil nur von Fachkräften durchführen lassen!

LAUDA-Thermostate sind weitgehend wartungsfrei. Im Falle von verunreinigter Temperierflüssigkeit sollte diese erneuert werden. (⇒ Kapitel 6.2)



 Bei Ausfall einer Sicherung (→ Netzleuchte leuchtet nicht mehr) nur Sicherungen mit angegebenen Daten einsetzen (2 x T 16 A; 1 x T 2,5 A, Größe 5 x 20→ Sicherungen befinden sich im Gerät).





8.2.1 Wartung des Kälteaggregates

Das Kälteaggregat arbeitet weitgehend wartungsfrei. Je nach Betriebszeit und Staubanfall aus der Geräteumgebung muss der Wärmetauscher (Verflüssiger) in Abständen von 2 Wochen oder länger vom Staub gereinigt werden. Dazu vorderes Gitter abnehmen und Verflüssiger abkehren und evtl. mit Druckluft durchblasen.



8.2.2 Reparatur- und Entsorgungshinweis

Typ und Füllmenge des Kältemittels sind auf dem Typenschild ersichtlich. Reparatur und Entsorgung nur durch Kältetechnikfachkraft!.

Bevor Sie ein Gerät einschicken ist es empfehlenswert, unseren technischen Service anzusprechen.



Bitte beachten Sie, dass das Gerät im Falle einer Einsendung sorgfältig und sachgemäß verpackt wird. Für eventuelle Schäden durch unsachgemäße Verpackung kann LAUDA nicht haftbar gemacht werden.



8.3 Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Gerätetyp und Nummer vom Typenschild angeben. Damit vermeiden Sie Rückfragen und Fehllieferungen.

Ihr Partner für Wartung und kompetenten Service Support

LAUDA Service Temperiergeräte STG Telefon: +49 (0)9343 503-350 (Englisch und Deutsch) E-Mail service@lauda.de

Für Rückfragen, Anregungen und Kritik stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Pfarrstraße 41/43 97922 Lauda-Königshofen Deutschland Telefon: +49 (0)9343/ 503-0 Fax: +49 (0)9343/ 503-222 E-Mail info@lauda.de Internet http://www.lauda.de/

9 **Technische Daten**

Die Daten wurden nach DIN 12876 ermittelt.

					RE 304	RE 305		
Arbeitstemperaturbereich			h	°C	-20 – 200	-40 – 200		
Umgebungst	emperat	urb	ereich	°C	5 -	5 - 40		
					(⇔ Kapitel 6.1)			
Einstellauflös	sung			°C	0,1	/ 0,01		
Anzeigeauflö	sung			°C	0,05	/ 0,01		
Anzeigegena	uigkeit				±0.2 °C additi	v kalibrierbar 3		
Temperaturk	onstanz			°C	±0,02	±0,02		
Sicherheitsei	nrichtun	g ①)			/ FL		
Zusatzfunktic	onen				LCD-Anzeige zweizeilig, Programi Aus	mgeber, Externregler, Analoge EIN- gänge		
					Kompressorautomatik	Kompressorautomatik u. Kühlleistungsanpassung		
Heizleistung	230	V			2	,25		
	230	V; 5	60 Hz	kW	2	,25		
	115	V; 6	io Hz		1	1,3		
Kühlleistung	(eff.) @		20 °C		(0,5		
mit Ethernel			0°C		0,42 0,36			
mit Ethanol	achuna	~	-10 °C	kW				
temperatur	igebung	5-	-20 C		0	1/		
temperatur			-30 °C		0.04			
Pumpentyp					Druckpumpe mit 5 wä	hlbaren Leistungsstufen		
Förderdruck	max.@			bar	0,4			
Förderstrom	max. 2			L/min	17			
Pumpenanso	hlüsse			mm	Oliven Ø 13 mm (M16 x 1)			
Badvolumen	max.			L	3 -	- 4,5		
Badöffnung (Badöffnung (B x T)			mm	130 x 105	200 x 200		
Badtiefe				mm	160	40		
Nutztiefe				mm	140	20		
Höhe Oberka	ante Bad			mm	363	441		
Abmessunge	en (B x T	x⊦	1)	mm	180 x 320 x 524	280 x 400 x 602		
Gewicht				kg	19	30		
Schutzklasse					Schutzklasse 1 n	ach DIN EN 61140		
Leistungs- 230 V				2,3	2,3			
aufnahme	115 V; 6	0 H	Z	ĸvv	1,35	1,4		
Netzan-	230 V+1	0%·	50/60 Hz		×			
schluss	230 V±1	0%:	50 Hz			x		
	115 V±1	0% ;	60 Hz		Х	X		

① FL geeignet für brennbare und nichtbrennbare Flüssigkeiten
② bei Pumpenleistungsstufe 5
③ → Kapitel 1.2 letzter Punkt

Technische Änderungen vorbehalten!

LAUDA

					RE 306	RE 307	RE 310	RE 312	RE 320	
Arbeitstemp	peratur	bereich		°C	- 20 – 200	- 35 – 200	- 40 – 200	- 30 – 200	- 30 – 200	
Umgebungstemperaturbereich			reich	°C	5 - 40					
					(⇔ Kapitel 6.1)					
Einstellauflö	ösung			°C	0,1 / 0,01					
Anzeigeauf	lösung			°C		0,1 / 0,05 / 0,01				
Anzeigegen	nauigke	eit			±0,2 °C additiv kalibrierbar3					
Temperatur	konsta	anz		°C	±0,01	±0,02	±0,02	±0,02	±0,02	
Sicherheitse	einrich	tung 1					FL			
Zusatzfunkt	ionen				LCD-Anzeig	je zweizeilig, Pr	ogrammgeber, Ausgänge	Externregler, A	naloge EIN-	
					Kompressor- automatik	Kompress	sorautomatik u.	Kühlleistungsa	npassung	
Heizleistung	g		230 V				2,25			
	-	115	V; 60 Hz				1,3			
		100 V; 5	50/60 Hz	r v v			1,0			
		208	V; 60 Hz				1,9			
Kühlleistung	g (eff.)	@	20 °C		0,20	0,30	0,50	0,30	0,35	
			0 °C		0,15	0,22	0,42	0,23	0,25	
mit Ethanol	bei 20	°C	-20 °C	kW	0,05	0,10	0,27	0,13	0,10	
Umgebungs	s-temp	eratur	-30 °C			0,06	0,14	0,04	0,04	
Bumpontup			-40 0			Drucknumne mit 5 wählberen Leietungsetuten				
Fühlpentyp	max	0		bar						
Förderstrom	n max	0		1 /min			17			
Pumpenans	schlüss	se		mm	Oliven Ø 13 mm (M16 x 1)					
Badvolume	n max.			L	4 - 6					
Badöffnung	(B x T)		mm	150x130	150x130	200x200	200x200	300x350	
Badtiefe		/		mm	160	160	160	200	160	
Nutztiefe				mm	140	140	140	180	140	
Höhe Oberk	kante E	Bad		mm	396	396	441	441	441	
Abmessung	gen (B	x T x H)		mm	200x400x557	200x400x557	280x400x602	250x400x602	350x530x602	
Gewicht				kg	24	25,2	30	28	41,5	
						Schutzklas	sse 1 nach DIN	EN 61140		
Leistungs-	230 V	/			2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
aufnahme	115 V	/; 60 Hz		1.1.1.1	1,35	1,35	1,4	1,35	1,35	
	100 V	/; 50/60	Hz	KVV	1,1	1,1		1,1	1,2	
	208 V	/; 60 Hz					1,95			
Netzan-	230 V	/±10%: 5	50/60 Hz		Х					
schluss	230 V	/±10%: 5	50 Hz			х	х	x	x	
	230 V	/±10%; 6	60 Hz			Х		x	х	
	115 V	/±10%; 6	60 Hz		X	Х	Х	X	X	
	100 V	/±5%; 50)/60 Hz		X	Х		X	x	
	208-2	230V±10	%; 60Hz				Х			

① FL geeignet für brennbare und nichtbrennbare Flüssigkeiten
 ② bei Pumpenleistungsstufe 5
 ③ → Kapitel 1.2 letzter Punkt

Technische Änderungen vorbehalten!

Standardeinstellungen für Regelparameter und Pumpe ⇒ Kapitel 7.6.6

Gerätetyp	Xp (°C)	Tn (s)	Pumpenstufe
RE 304			
RE 305	8,5	40	3
RE 306	4,0	20	2
RE 307	3,0	25	3
RE 310	5,0	25	4
RE 312	4,5	30	4
RE 320	2,0	25	5

Pumpenkennlinien

gemessen mit Wasser







Abkühlkurven gemessen mit Ethanol

<u>Kühlmittel</u>

Wasser-Glykol 1:1 (bis -25 °C) als Badflüssigkeit

Zeit aus Diagramm = x 1,7

Kältemittel und Füllmenge

Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase.

	Einheit	RE 304	RE 305	RE 306	RE 307
Kältemittel		R-134A	R-404A	R-134A	R-404A
maximales Füllgewicht	kg	0,06	0,23	0,068	0,22
GWP _(100a) *		1430	3922	1430	3922
CO ₂ -Äquivalent	t	0,1	0,9	0,1	0,9

	Einheit	RE 310	RE 312	RE 320
Kältemittel		R-404A	R-404A	R-404A
maximales Füllgewicht	kg	0,23	0,22	0,49
GWP _(100a) *		3922	3922	3922
CO ₂ -Äquivalent	t	0,9	0,9	1,9



10 Zubehör

Zubehör	geeignet für	Bestellnummer
Giebelhaube	RE 320	LCZ 011
Stellboden, 8 Stufen	RE 306, RE 307	LCZ 0646
Stellboden, 8 Stufen	RE 310, RE 312	LCZ 0647
Stellboden, 8 Stufen	RE 320	LCZ 0635
Pumpenkurzschluss	alle RE 3xx	LZM 045
3-poliger Klinkenstecker Neutralkontakt	alle RE 3xx	EOS 054
"Sammelstörung" 31N		

Für weiteres Zubehör wenden Sie sich bitte an uns.

Für alle Geräte

Platinwiders	Platinwiderstandsthermometer nach DIN EN 60751				
Pt100-70	Temperaturbereich –200300 °C	ETP 009			
	Halbwertszeit 1 s				
	Ø 4mm, Länge 250 mm				
	Genauigkeit Klasse A				
	Stecker Lemo				
Pt100-94	Temperaturbereich –100200 °C	ETP 059			
	Ø 4mm, Länge 250 mm				
	Genauigkeit Klasse A, mit fest angeschlossener Silikonleitung				
	(2m Länge) und 4-poligem Lemostecker				
Klemmverso	HX 078				
passend zu	Pt100-70, Pt100-94				
Verbindung	skabel, Länge 2,5 m	UK 246			
Stecker Len	no/Lemo passend zu Pt100-70				
Kabellänge	nach Wunsch	UK 247			
Fernbedien	LWZ 028				
1/3 19"; 4 HE					
Tischgehäu	LWZ 027				
Kabel zur Fe	ernbedienung FBT, Länge 5 m	EKS 057			
Kabel zur Fe	ernbedienung FBT, Länge nach Wunsch, max. 50 m	UK 258			

LAUDA

11 Schaltpläne



Ecoline Staredition





230V; 50Hz ♦ 230V 50/60Hz ♦ [230V; 60Hz]

ab Seriennummer: 04-0001

			RE 3xx
	A 1	Leiterplatte Netz	UL 487-1B
	A 2	Leiterplatte Anzeige	UL 515
	A 3	Leiterplatte Wandler	UL 516
	A 4	Leiterplatte Schnittstelle RS 232/RS485	UL 517
	A 5	Leiterplatte Schaltregler	UL 518
	B 1 B 2	Pt100 Sicherheitskreis Pt100 Istwert	ETP 057
	E 1	Heizung 1,5 kW	
	E 2	Heizung 2,25 kW	EH 169
	M 1	Pumpenmotor	EM 109
	S 1	Netzschalter	EST 101
	U 3	SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1	
	X 1	Netzanschluss	EKN 001
	X 2	Befestigung	2x EQZ 048
	X 8	Kühlen (Stakei 2)	EQK 004
	V 10	Kiegel	EQZ 006
	X 10	Rienal	EQD 037
	X 13	Federgehäuse 2pol.	EQ2 000
	X 21	Steckleiste 12pol.	EQF 079
	X 23	Schraubklemme 2pol.	EZK 063
RF x04	F 4	Druckschalter	FS 045
	M 2	Kompressor	EMV 050
	M 3	Ventilator	EML 052
RE x05	F 4	Druckschalter	ES 048
	M 2	Kompressor	EMV 056
	M 3	Ventilator	EML 057
	U 3	SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1	
	Y 1	Magnetventil	EVM 077
RE x06	F 4	Druckschalter	ES 045
	M 2	Kompressor	EMK 186
	M 3	Ventilator	
RE x07	F 4	Druckschalter	ES 045
	M 2	Kompressor	EMV 011
	M 3	Ventilator	EML 042
	U 3	SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1	
	Y1	Magnetventil	EVM 077
	[13	l rato	ETT 125]
RE x10	F 4	Druckschalter	ES 048
	M 2	Kompressor	EMV 056
	M 3		EML 057
	U 3 Y 1	SSR (BR122H) Y 1 Ausgang von A1 Magnetventil	EVM 077
	E 4	Druckeebalter	
KE XIZ	M 2	Kompressor	E3 045
	M 3	Ventilator	EMI 042
	U.3	SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang yon A1	
	Y 1	Magnetventil	EVM 077
	[T 3	Trafo	EIT 125]
RE x20	F 4	Druckschalter	ES 045
	M 2	Kompressor	EMK 146
	M 3	Ventilator	
	U 3	SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1	
	Y 1	Magnetventil	EVM 077
	[T 3	Trafo	EIT 125]



115V; 60Hz ◆ [100V; 50/60Hz] ◆ 208V; 60Hz

ab Seriennummer: 04-0001

			RE 3xx
	A 1 A 2 A 3 A 4 A 5	Leiterplatte Netz Leiterplatte Anzeige Leiterplatte Schnittstelle RS 232/RS485 Leiterplatte Netzteil LED-Backlight Leiterplatte LED-Backlight Display	UL 499 UL 488-1C UL 490 UL 492 EAO 015
	B 1 B 2	Pt100 Sicherheitskreis Pt100 Istwert	ETP 057
	E 1	Heizung 1,3 kW bei 115V 1,0 kW bei 100V	EH 171
	M 1	Pumpenmotor	EM 109
	S 1	Netzschalter	EST 101
	U 3	SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1	
	X 1 X 2 X 8 X 10 X 13 X 21 X 23	Netzanschluss Befestigung Kühlen (Stakei 2) + Riegel Kältemaschine (Stakei 200) + Riegel Federgehäuse 2pol. Steckleiste 12pol. Schraubklemme 2pol.	EKN 003 2x EQZ 048 EQK 004+EQZ 006 EQD 037+EQZ 006 EQF 067 EQF 079 EZK 063
RE x05	F 4 M 2 M 3 U 3	Druckschalter Kompressor Ventilator SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1	ES 048 EMV 055 EML 056
	Y 1	Magnetventil	EVM 079
RE x06	F 4 M 2 M 3	Druckschalter Kompressor Ventilator	ES 045 EMK 187
	[13	I rato	EII 122]
RE x07	F 4 M 2 M 3 U 3 Y 1 [T 3	Druckschalter Kompressor Ventilator SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1 Magnetventil Trafo	ES 045 EMV 012 EML 033 EVM 079 EIT 122]
RE x10	F 4 M 2 M 3 M 3 U 3 Y 1 Y 1	Druckschalter Kompressor <i>Kompressor</i> Ventilator <i>Ventilator</i> SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1 Magnetventil <i>Magnetventil</i>	ES 048 EMV 055 <i>EMV 057</i> EML 056 <i>EML 057</i> EVM 079 <i>EVM 077</i>
RE x12	F 4 M 2 U 3 Y 1 [T 3	Druckschalter Kompressor Ventilator SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1 Magnetventil Trafo	ES 045 EV 012 EML 033 EVM 079 EIT 122]
RE x20	F 4 M 2 U 3 Y 1	Druckschalter Kompressor Ventilator SSR (BRT22H) Y 1 Ausgang von A1 Magnetventil Tanto	ES 045 EMK 181 EVM 079
	[13	Trato	EIT 122]

P

Rohrleitungspläne 12













230V;	230V; 50Hz ♦ 230V 50/60Hz ♦ [230V; 60Hz]			ab Seriennummer: 04-0001		
RE 304	F 4 M 2 J 1 J 2 J 3 J 4	Druckschalter Kompressor Filtertrockner Kapillare Verdampfer Bad	CC80 24/18bar GD 36 MBd	ES 045 EMV 050 EO 003 HKA 114		
RE 305	F 4 M 2 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 Y 1	Druckschalter Kompressor Ventilator Sammlertrockner Einspritzventil Einspritzventil Verdampfer Bad Verflüssiger Magnetventil	CC25 28/18bar NE2134GK Code: 953AA51B9AY Typ:NET4T10ZVN001/ 10W CNO 732 s TLEX-00216 AEL0,5 1-7bar;Typ: AEL 222200 D 38668 2/2Wege 6mm Löt / Typ: 1028/2	ES 048 EMV 056 EML 057 EO 044 EVE 128 EVE 135 EOW 089 EVM 077		
RE 306	F 4 M 2+M 3+J 5 J 1 J 2 J 3 J 4	Druckschalter Kälteaggregat Filtertrockner Kapillare Verdampfer Bad	CC80 24/18bar AZ 0411 YS	ES 045 EMK 186 EO 003 HKA 114 		
RE 307	F 4 M 2 M 3 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Y 1 [T 3	Druckschalter Kompressor Ventilator Sammlertrockner Einspritzventil Verdampfer Bad Verflüssiger Magnetventil Trafo	CC80 24/18bar AZ 0411 YS W2S 130-AA75-A3; LV1831 CNO 432 s TLK 0,3 R404A MOP 2,5 2/2Wege 6mm Löt / Typ: 1028/2 ESS 550VA Pr.208-230V; sec.245V-50/60Hz BV:039-293	ES 045 EMV 011 EML 042 EO 040 EVE 111 EOW 085 EVM 077 EIT 125]		
RE 310	F 4 M 2 M 3 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 Y 1	Druckschalter Kompressor Ventilator Sammlertrockner Einspritzventil Einspritzventil Verdampfer Bad Verflüssiger Magnetventil	CC25 28/18bar NE2134GK Code: 953AA51B9AY Typ:NET4T10ZVN001/ 10W CNO 732 s TLEX-00216 AEL0,5 1-7bar;Typ: AEL 222200 D 38668 2/2Wege 6mm L öt / Typ: 1028/2	ES 048 EMV 056 EML 057 EO 044 EVE 128 EVE 135 EOW 089 EVM 077		
RE 312	F 4 M 2 M 3 J 1 J 2 J 3 J 4 Y 1 [T 3	Druckschalter Kompressor Ventilator Sammlertrockner Einspritzventil Verdampfer Bad Magnetventil Trafo	CC80 24/18bar AZ 0411 YS W2S 130-AA75-A3; LV1831 CNO 432 s TLK 0,3 R404A MOP 2,5 2/2Wege 6mm Löt / Typ: 1028/2 ESS 550VA Pr.208-230V; sec.245V-50/60Hz BV:039-293	E VM 077 ES 045 EMV 011 EML 042 EO 040 EVE 111 EVM 077 EIT 125]		
RE 320	F 4 M 2+M 3+J 5 J 1 J 2 J 3 J 4 Y 1 [T 3	Druckschalter Kälteaggregat Filtertrockner Einspritzventil Verdampfer Bad Magnetventil Trafo	CC80 24/18bar UB 6144 Z/2 DML 032 s TLK -0,5 R404A MOP 3,3 2/2Wege 6mm Löt / Typ: 1028/2 ESS 550VA Pr.208-230V; sec.245V-50/60Hz BV:039-293	ES 045 EMK 146 EO 041 EVE 112 EVM 077 EIT 125]		



115V; 60)Hz ♦ [100V;	50/60Hz] ♦ 208V; 6	50Hz	ab Seriennummer: 04-0001
RE 305	F 4 M 2 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5	Druckschalter Kompressor Ventilator Sammlertrockner Einspritzventil Einspritzventil Verdampfer Bad	CC25 28/18bar NE2134GK Code: 952AG51B9AY Typ:NET3T09PUN302/ 9W CNO732s TLEX-00216 AEL 0,5 1-7bar; Typ: AEL 222200	ES 048 EMV 055 EML 056 EO 044 EVE 128 EVE 135
	J 6 Y 1	Verflussiger Magnetventil	D 38668 2/2Wege 6mm Löt / Typ: 1028/2	EOW 089 EVM 079
RE 306	F 4 M 2+M 3+J 5 J 1 J 2 J 3	Druckschalter Kälteaggregat Filtertrockner Kapillare Verdampfer	CC80 24/18bar AZ 4419 Y/A	ES 045 EMK 187 EO 003 HKA 114
	J 4 [T 3	Bad Trafo	ESS 550VA Pr.110V; sec.110V-50/60Hz_BV:039-266	EIT 122]
RE 307	F 4 M 2 M 3 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5 Y 1	Druckschalter Kompressor Ventilator Sammlertrockner Einspritzventil Verdampfer Bad Verflüssiger Magnetventil	CC80 24/18bar AZ 4419 Y-A W2E 142-CC13-16 CNO 432 s TLK 0,3 R404A MOP 2,5	ES 045 EMV 012 EML 033 EO 040 EVE 111 EOW 085 EVM 079 EVM 079
	[13	Trato	sec.110V-50/60Hz_BV:039-266	EII 122]
RE 310	F 4 M 2 M 3 M 3 J 1 J 2 J 3 J 4 J 5	Druckschalter Kompressor Ventilator Ventilator Sammlertrockner Einspritzventil Einspritzventil Verdampfer Bad	CC25 28/18bar NE2134GK Code: 952AG51B9AY <i>NE2134GK Code: 953AD</i> Typ:NET3T09PUN302/ 9W <i>Typ:NET4T10ZVN001/ 10W</i> CNO732s TLEX-00216 AEL 0,5 1-7bar; Typ: AEL 222200	ES 048 EMV 055 <i>EMV 057</i> EML 056 <i>EML 057</i> EO 044 EVE 128 EVE 135
	Y 1 Y 1	Magnetventil Magnetventil	2/2Wege 6mm Löt / Typ: 1028/2 2/2Wege 6mm Löt / Typ: 1028/2	EVM 079 EVM 077
RE 312	F 4 M 2 M 3 J 1 J 2 J 3 J 4 Y 1	Druckschalter Kompressor Ventilator Sammlertrockner Einspritzventil Verdampfer Bad Magnetventil	CC80 24/18bar AZ 4419 Y-A W2E 142-CC13-16 CNO 432 s TLK 0,3 R404A MOP 2,5 2/2Wege 6mm Löt / Typ: 1028/2	ES 045 EMV 012 EML 033 EO 040 EVE 111 EVM 079
	[T 3	Trafo	ESS 550VA Pr.110V; sec.110V-50/60Hz BV:039-266	EIT 122]
RE 320	F 4 M 2+M 3+J 5 J 1 J 2 J 3 J 4	Druckschalter Kälteaggregat Filtertrockner Einspritzventil Verdampfer Bad	CC80 24/18bar UB 6144 Z/2 DML 032 s TLK -0,5 R404A MOP 3,3	ES 045 EMK 181 EO 041 EVE 112
	Y 1 [T 3	Magnetventil Trafo	2/2Wege 6mm Löt / Typ: 1028/2 ESS 550VA Pr.110V; sec.110V-50/60Hz BV:039-266	EVM 079 EIT 122]

BESTÄTIGUNG / CONFIRMATION / CONFIRMATION

An / To / A:

LAUDA Dr. R. Wobser	•	LAUDA Service Center	•	Fax: +49 (0) 9343 - 503-222
Von / From / De :				
Firma / Company / Entrepr	ise:			
Straße / Street / Rue:				
Ort / City / Ville:				
Tel.:				
Fax:				
Betreiber / Responsible p	erson / I	Personne responsable:		

Hiermit bestätigen wir, daß nachfolgend aufgeführtes LAUDA-Gerät (Daten vom Typenschild): We herewith confirm that the following LAUDA-equipment (see label): Par la présente nous confirmons que l'appareil LAUDA (voir plaque signalétique):

Тур / Туре / Туре :	Serien-Nr. / Serial no. / No. de série:

mit folgendem Medium betrieben wurde was used with the below mentioned media a été utilisé avec le liquide suivant

Darüber hinaus bestätigen wir, daß das oben aufgeführte Gerät sorgfältig gereinigt wurde, die Anschlüsse verschlossen sind, und sich weder giftige, aggressive, radioaktive noch andere gefährliche Medien in dem Gerät befinden.

Additionally we confirm that the above mentioned equipment has been cleaned, that all connectors are closed and that there are no poisonous, aggressive, radioactive or other dangerous media inside the equipment.

D'autre part, nous confirmons que l'appareil mentionné ci-dessus a été nettoyé correctement, que les tubulures sont fermées et qu'il n'y a aucun produit toxique, agressif, radioactif ou autre produit nocif ou dangeureux dans la cuve.

Stempel Seal / Cachet.	Datum Date / Date	Betreiber Responsible person / Personne responsable

Formblatt / Form / Formulaire:	ι
Erstellt / published / établi:	l
Änd -Stand / config-level / Version:	(
Datum / date:	:

Unbedenk.doc LSC 0.1 30.10.1998 LAUDA DR. R. WOBSER GmbH & Co. KG Pfarrstraße 41/43 Tel: D - 97922 Lauda-Königshofen Fax: Internet: http://www.lauda.de E-ma

Tel: +49 (0)9343 / 503-0 Fax: +49 (0)9343 / 503-222 E-mail: info@lauda.de

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Postfach 1251 · 97912 Lauda-Königshofen · Deutschland Tel.: +49 (0)9343 503-0 · Fax: +49 (0)9343 503-222 E-Mail: info@lauda.de · Internet: www.lauda.de